

# Reparaturanleitung Nr. 310.82

SACHS 50/AMA
50/AMB
50/AMA X
50/AMA LX
50/AMA I
50/AMA SF
50/A S
50/A LS

Ausgabe September 1971

FICHTEL & SACHS AG . 8720 SCHWEINFURT.

Für die Bundesrepublik Deutschland ist das am 2.7.1969 verkündete Gesetz über neue Einheiten im Meßwesen am 2.7.1970 in Kraft getreten.

Dies bedeutet eine notwendige Angleichung an das internationale Einheitensystem (SI-System), welches von anderen Ländern bereits angewendet wird.

In der Reparaturanleitung sind die neuen Einheiten aufgenommen.

Leistung: Bisher PS - neu kW (= Kilowatt).

Anzugsmoment: Bisher kpm - neu Nm (= Newtonmeter, sprich "njuten-Meter").

Für den Übergang sind die bisherigen Einheiten in Klammern angegeben.

Achten Sie bitte auf die veränderten Zahlenwerte!

z. B. 1 PS = 0,736 kW1 kpm = 10 Nm (genauer 9,81)

## INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort
Technische Daten
Technische Daten
Zerlegen des Motors
Arbeiten an Einzelteilen Auswechseln der Wellendichtringe (ohne Demontage des Motors) 20
Auswechseln des Rillenkugellagers und der Zylinderrollen- und Schulter- kugellager-Außenringe in den Gehäusehälften
Vormontage der Gehäusehälfte-Magnetseite
Vormontage der Gehäusehälfte-Kupplungsseite
Vormontage der Kurbelwelle
Auswechseln der Lager im Gehäusedeckel-Kupplungsseite
Vormontage des Gehäusedeckels-Kupplungsseite
Vergaser
Magnetzünder-Generator
Tretkurbelachse
Reversierstarter
Entkohlen von Auspuffanlage, Zylinder und -kopf
Auswechseln der Pleuelbuchse
Zusammenbau des Motors
Zündeinstellung
Zerlegen des Motors
Arbeiten an Einzelteilen
Startzündgenerator
Zusammenbau des Motors
Zündeinstellung
Funktionsschema ohne Tretkurbelachse
Funktionsschema mit Reversierstarter
Arbeiten nach dem Instandsetzen des Motors
Verlegen und Schmieren der Seilzüge
Aus- und Einhängen des Startkupplungszuges im Motor
Einstellen des Start- und Dekompressorhebels
Probefahrt
Hinweise und Schaltplan für Magnetzünder-Generator 6 Volt 23 Watt
mit Schlußlichtanker
für SACHS 50/AMB mit Elektrostart
Konservierung des Motors
Schmier- und Wartungsplan
Motorstörungen
Anhana
Belüftung des Magnetraumes

### VORWORT

Die vorliegende Reparaturanleitung soll unseren Händlern und ihren Mitarbeitern als Leitfaden für fachgerechte Instandsetzungsarbeiten dienen.

Die Reparaturanleitung ersetzt in keinem Falle die praktische und theoretische Ausbildung der Monteure in der Kundendienst-Schule des Stammhauses.

Als bleibendes Nachschlagewerk wird sie in den Werkstätten jederzeit eine gute Hilfe bei der täglichen Arbeit geben.

Wir empfehlen ferner, die bebilderte Ersatzteil-Liste, welche die Aggregate und ihren Aufbau zeigt, als zusätzliche Hilfsquelle mit heranzuziehen.

Einwandfreie Instandsetzungsarbeiten und ein vorbildlicher Kundendienst setzen außerdem eine gute Einrichtung, mit allen notwendigen Werkzeugen versehene Werkstatt und handwerklich ausgebildete Fachkräfte voraus.

Die Reparaturanleitung und alle technischen Mitteilungen (SMD-Mitteilungen), die Änderungen enthalten, sollen bei unseren Händlern in die Hände derjenigen gelangen, die die Arbeiten durchführen. Die Unterlagen gehören in die Werkstatt und nicht in die Aktenschränke der Büros.

Wir hoffen, mit diesem Heft eine wertvolle Hilfe zum Nutzen aller Freunde unseres Hauses geschaffen zu haben.

FICHTEL & SACHS AG 8720 SCHWEINFURT Abt. Kundendienst

# TYPENSCHILDBEZEICHNUNGEN UND MOTORAUSFÜHRUNGEN

SACHS 50/AMA I	SACHS 50/AMA SF
FICHTEL 1 SACHS AG SCHWEINFURT  O # 127   47   0    TYP: SACHS 80 1.6 PS  388	FICHTEL'S SACHS AG SCHWENFURT  O #
SACHS 50/AM A	SACHS 50/AMB
PICHTEL & SACHS AG SCHWEINFURT  Com	FICHTEL & SACHS AG SCHWENFURT  C#   @





# **TECHNISCHE DATEN**


penennung:	SACHS 50/AMA	SACHS SOJAMB	SACHS 50/AMB mit Elektrostart
Bauart:		Einzylinder-Zweitakt-Otto-Motor	
Köhlung:		Luffkühlung durch Fahrtwind	
Hubraum:		47 cm <sup>3</sup>	
Bohrung:		Ø 38 mm	
Hub:		42 mm	
Verdichlung:		1-6	
Leistung:	1,8 kW (2,4 PS) bei 4700 U/min	1,9 kW (2,6 PS	.9 kW (2,6 PS) bei 4900 U/min
Kurbalwellenlegerung:		3 Wälzlager	
Motorschmierung:		Mischongsschmierung 25:1	
Obersetzung Kurbelwelle-Vorgelegewelle:	oute	1. Gang 3,53 2. Gang 2,21 automatisch drehzahlabhängig geschaltet	
Obersetzung Vorgelegewelle-Hauptwelle:		00/7	
Getriebeschmierung:	250 cm² SACHS-Spezial-G	cm3 SACHS-Spezial-Getriebeöl bzw. weitere Ole, siehe unter Olwachsel, Seite	er Olwachsel, Seite 76
Kupplung:		Doppel-Fliehkraffkupplung	
Zondung:	Bosch-Magnetzünder-Generator	r-Generator	Startzündgenerator
	Hauptlight 6 Yolf Schlußlight 6 Yolf	t 15 Watt	Schlußlicht 12 Volt 15 Watt
Zondzeitpunkt:		1,5 2,0 mm vor o. T.	
Unterbrecherkontaktabstand:		0,4 ± 0,05 mm	
Potschuhabriß:		7 Il mm	
Zündkerze:		BOSCH W 225 T 1	
Vergoseri	BING-Bez. 1/12/167	BING-Einschiebervergaser Ø 12 mm BING-8e	Bez, 1/12/168
Vergasereinstellung:	HD ND DN NP Schieber 64 1/17 2 III Nr. 14	HD ND D	DN NP Schieber 2 II Nr.14
Luffillter:		Naðluffilter	
Anlaßartı	Trefkurbel		(erforderliche Batherie 12 V 12 Ah)
Auspuffrohr:	26 mm lichte Weite, Länga 450 mm	26 mm lichte Wei im Auspufftapf 240	26 mm Lichte Weite, Långe 550 mm im Auspufftopf 240 mm eingeschoben
Auspufflapf:		Wirbelungsscholldämpfer	
Antrieb zum Hinterrod:	Ro	Rollenkette 093 DIN 8187 [1 x 12,7 x 4,88]	
	Kettenrad: Motor 13 Zähne Kettenrad: Hinterrad 22 Zähne für Reifengröße 214—19 (23 x 2,25) Mobed DIN 7801	Kettenrod: Moto Kettenrod: Hinte für Reifengröße.	Kettenrod: Motor 12 Zähne Kettenrod: Hinterrod 22 Zähne für Reifengröße 2½—19 [23 x 2,5] reinforced Moned DIN 7801

Benennung:	SACHS 50/AMA X
Bauart:	Einzylinder-Zweiteld-Otto-Motor
Kühlung:	Luftkühlung durch Fohrtwind
Hubraum:	47 cm <sup>3</sup>
Bohrung:	Ø38 mm
Hub:	42 mm
Verdichtung:	1 6
Luistong:	1,0 kW (2,4 PS) bei 5000 U/min
Kurbelwellenlagerung:	3 Wälzlager
Motorschmierung:	Mischungsschmierung 25 : 1
Ubersetzung Kurbelwelle-Vorgelegewelle:	1. Gang 3,53 2. Gang 2,21 automatisch drehzahlabhängig geschaltet
Oberselzung Vorgelegewelle-Hauptwelle:	4,00
Getriebeschmierung:	250 cm² SACHS-Spazial-Gatriaba81 bzw. weitere Ote, siehe unter Olwechsel, Seite 76
Kupplung:	Dappel-Fliehkraffkupplung
Zündung:	Bosch-Magnetzünder-Generation
	Hauptlicht 6 Valt 15 Watt Schlußlicht 6 Valt 2 Watt
Zündzeitpunkt:	1,5 2,0 mm vor o. T.
Unterbrocherkontaktabstand:	0,4 ± 0,05 mm
Polschuhabriß:	7 11 mm
Zündkerze:	BOSCH W 225 T1
Vergaser:	BING-Bez, 1/12/147; mit Startklappe BING-Bez. 1/12/188   BING-Bez. 1/12/147
Vergasereinstellung:	HD ND DN NP Schieber 64 1717 2 IIII Nr. 14
Luftfiller	NetSlofffitter
AnlaBart:	Tretkurbel
Auspuffrohr:	25 mm lichte Weite, Länge 450 mm
Auspufflopf:	Wirbelungsschalldämpfer
Antrieb zum Hinterrod:	Rollenkette 083 DIN 8187 (1 x 12,7 x 4,88)
	Kettenrad: Motor 13 Zöhne   für Reifengröße 2½—19   Kettenrad: Motor 13 Zähne   für Reifengröße 2½—19   Kettenrad: Hinterrad 22 Zöhne   Motor Dilv 7801

- Bulleting in	SACHS SUAMA
Bauart:	Einzylinder, Zweitaki-Otto-Mator
Köhlung:	Luftkühlung durch Fahrtwing
Hubraum:	47 cm <sup>3</sup>
Bohrung:	Ø 38 mm
Hub:	42 mm
Verdichtung:	9.1
Leistung:	1,1 kW (1,5 PS) bei 4500 U/min
Kurbelwellenlagerung:	
Motorschmierung:	Mischungsschmierung 25 : 1
Obersetzung Kurbelwelle-Vorgelegewelle:	1. Gang 3,53 2. Gang 2,21 automatisch drehzahlabhängig geschaltet
Obersetzung Vorgelegewelle-Hauptwelle:	4,00
Getriebeschmierung:	250 cm² SACHS-Spezial-Getriebeöl bzw. weitere Ole, siehe unter Olwechsel, Seite 76
Kupplung:	G <sub>L</sub>
Zündung:	Bosch-Magnetzünder-Generator
	Houptlight 6 Volt 15 Watt
Zündzeitpunkt:	1.52.0 mm vor o. T.
Unterbrecherkontaktabstand:	0.4 ± 0.05 mm
Polschuhabriß:	7nm
Zündkerze:	BOSCH W 190 M 11 \$
Vergaser:	BING-Einschliebervergaser Ø 12 mm, BING-Bez. 1/12/168
Vergasereinstellung:	NO DN C
000	60 1717 2 II Nr. 14
Luttiller:	Naßluffilter
AnlaBart:	Tretkurbel hzw. Reversierstarter
Auspuffrohr:	26 mm lichte Weile, Länge 450 mm + 24 mm lichte Weite, Länge 250 mm (im Auspufftapf eingeschoben)
Auspulliopf:	Wirbelungsschalldämpter
Tadho-Antrieb:	Anschluß K2 DIN 75532 (M 10 x 1)
Antrieb zum Hinterrad:	Rollenkette 063 DIN 9187 (1 x 12,7 x 4,88)
	Kettenrad: Mater 12 Zähne 70 Reifengröße 2—19 Kettenrad: Motor 12 Zähne 70 Reifengröße 2½—19 Kettenrad: Hinterrad 22 Zähne 70 Moped DIN 7801
	Kettenrad: Motor 13 Zähne für Reifengröße 2¼—19 Kettenrad: Motor 11 Zähne für Reifengröße 2¼—19 Kettenrad: Hinterrad 22 Zähne (23 x 2.25)

П
SACHS 50/A S Elevelinder Zueltelt-Otto Modern
SACHS 50/AL S

### REPARATUR-WERKZEUGE UND MONTAGE-VORRICHTUNG




			_		-	Mo	tor I			_
Bild- Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	SO/AMA	SUAMB	SOLAMA X	SOJAMAL X	SO, AMA.I	SOLAMA SF	50/A S	SOLALS
		Reparatur-Werkzeuge								
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	0276 065 101 0277 083 000 0276 023 001 0278 022 005 0276 156 000 0276 150 005 0276 150 005 0276 135 000 0276 129 101 0276 019 101 0277 076 105 0276 140 005 0276 139 000 0276 139 000 0276 128 000 0276 175 000 0276 161 101 0276 161 101	Kolbenbolzenzieher Einsatzbuchse für Kolbenbolzenzieher Fixierbolzen für Kolben Aufsteckhülse für Kurbelwelle Schutzkappe, Bohrung 10 mm Schutzkappe, Bohrung 13 mm Abzieher für Magnetschwungrad M 26 x 1,5 Einstellehre für Zündzeitpunkt Halteschlüssel Zwischenplatte Abzieher für Kettenrad Abzieher für Kettenrad Abzieher für Kettenrad Meßplatte mit 3 Rändelmuttern Meßplatte für Hauptwelle Meßbrücke für Vorgelegewelle Drehzahlmesser Ausziehvorrichtung für Wellendichtringe Ausziehhaken 3 mm	×××× ×××××××××××××××××××××××××××××××××	×××× ×××× ×	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	XXXXXXXXX X XX	×××× ×××× ×	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	XXXX XXXXX X	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
18 19 20	1476 012 000 0276 170 000 0277 086 406 0276 134 100	(1 Stück) 0276 161 101  Drucklager 0276 161 101  Drehmomentschlüssel	×	×	×	×	×	×	×	×
21 22 23 24 25	0276 159 000 0276 158 000 0276 157 000 0276 160 000 1476 013 000 1476 011 000 1440 027 001 1476 012 000 1447 009 000	buchse Verstellbare Reibahle P 11,5 12,5 mm Führungsbuchse Nr. 2, Bohrung 14,7 mm Führungsschiene Befestigungshülse, Bohrung 6,2 mm (1 Stück) Zsb. Abziehhülse Gewindehülse Sechskantschraube Drucklager Spannring, Innen-Ø 58 mm Abziehschalen für Innenring-Schulter-	××××	XXXXX	×××××	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	××××
27	1476 014 005	kugellager E 15	×	×	×	×	×	×	×	×
28 29 30 31 32 33	0276 081 000 0276 082 000 0276 085 005 0276 088 006 0276 169 001 0276 093 205	Montage-Vorrichtung  Spannpratze	XXXX	××××	XXXX	XXXX	XXXX	××××	××××	XXXX

### ZERLEGEN DES MOTORS

Alle Anschlüsse vom Motor zum Rahmen (Seilzüge, elektrische Anschlüsse usw.)


Das Aus- und Einhängen des Startkupplungszuges im Motor siehe Seite 69. Motor aus dem Fahrgestell bauen und vor dem Zerlegen grünclich reinigen.



Tretkurbeln abnehmen. Olablaßschraube (an der Unterseite des Motors), Olkontroll-schraube (2) und Oleinfüllschrau-be (1) hercusschrauben und Getriebeöl ablassen.

Getriebeöl ablassen

Bild 1




### Motor anschrauben

Bild 2

Motor, wie im Bild gezeigt, mit 2 Schrauben (1) M 8 x 60 und Muttern an Montage-Vorrichtung schrauben.

Deckel (2) abschrauben.

Bild 2



### SACHS 50/AMA X und 50/AMA SF

Reversierstarter und Mitnehmerglocke

Bild 3

Reversierstarter (2), Mitnehmer-glocke und Deckel (1) abschrauben.

Bild 3

### Vergaser

Bild 4

Vergaser (1) abschrauben.

Auf Zweistoffscheiben (2) achten. Steinasbestdichtung (3) abnehmen.

### Anmerkung:

Zwischenflansch (4) mit Zwischen-platte (Membrane) nur bei Bedarf abschrauben.

Beim SACHS 50/AS ist keine Membrane eingebaut.




Bild 4

### SACHS 50/AMAL X und 50/AL S Reversierstarter

Bild 5

Reversierstarter (1) und Deckel (2) abschrauben.






Bild 5

### Bild 6

Mitnehmerglocke (3) mit Dreh-stift (1) Ø 8 mm anhalten und An-satzmutter (2) abschrauben.

Auf Federscheibe und Scheibe achten.






### Bild 7

Lüfter und Lüfterhaube

Lüfter (2) abschrauben und Dicht-scheibe herausnehmen.

Lüfterhaube (1) abschrauben.





### Leitkappe und Vergaser

Bild 8


Leitkappe [1) und Vergaser (3) abschrauben.

Auf Zweistoffscheiben (4) achten. Steinasbestdichtung (5) abnehmen.

### Anmerkung:

Zwischenflansch (2) mit Zwischen-platte (Membrane) nur bei Be-darf abschrauben.

Beim SACHS 50/AL S ist keine Membrane eingebaut.



### Antriebskettenrad

Bild 9

Spannhebel (m, Rep.-Werkz. Nr. 33) auf Haltebolzen (q) stecken und Kette von rechts nach links über das Kettenrad legen.

Mutter (p) abschrauben und Federring abnehmen.

Spannhebel (m) abnehmen.

### Bild 10

Schutzkappe (1, Rep.-Werkz. Nr. aufstecken und Kettenrad mit Abzieher (2, Rep.-Werkz. Nr. 11 und 12) abziehen.

Wenn vorhanden, Scheibenfeder herausnehmen.

### Anmerkung:

Beim Auswechseln des Kettenrades auf Zähnezahl und Kettenlinie achten.





Bild 10

### Magnetschwungrad

Spannhebel (2, Rep.-Werkz, Nr. 33), wie im Bild gezeigt, ein-

Bundmutter (1) abschrauben und Federscheibe durch Umkippen des Motors herausnehmen.



Billd 11

### Bild 12

Spannhebel (2) umstecken. Schutzkappe (Rep.-Werkz, Nr. 5) auf den Kurbelzapfen stecken, Abzieher (1, Rep.-Werkz. Nr. 7) einschrauben und Magnetschwungrad abzieher.

Spannhebel (2), Abziehen (1) und Schutzkappe abnehmen.





Bild 12



### Ankerplatte

Bild 13

3 Kreuzschlitzschrauben (b) mit Scheiben herausschrauben.

### Achtung!

Kreuzschlitzschrauben sind mit Dichtungsmasse "Diamant" eingekittet.

Ankerplatte (c) mit Gummitüllen (d und e) herausnehmen.

Ankerplatte und Magnetschwungrad zusammenstecken.

Scheibenfeder (a) herausnehmen.




Bild 14

### Zylinderkopf und Zylinder

Bild 14

Zylinderkopf und Zylinder abschrauben.

Zylinder chne Drehbewegung abziehen (Bruchgefahr der Kolbenringe).

Zylinderflanschdichtung abnehmen.

### Anmerkung:

Der Zylinder kann viermal ausgeschliffen werden (siehe Ersatzteile-Liste).

Bei neuen oder Austauschzylindern mit Kolben muß der Farbpunkt (rot oder weiß) auf dem Kolbenboden und im Ansaugkanal des Zylinders gleich sein.




Bild 15

### Kolben und Kolbenbolzen

Bild 15

Kolben auf selbstgefertigte Holzgabel (2) setzen, Kurbelgehäuse abdecken und beide Drahtsprengringe (3) herausnehmen.

### Bild 16

Kolbenbolzen mit Kolbenbolzenzieher (1, Rep.-Werkz, Nr. 1) und Einsatzbuchse (2, Rep.-Werkz, Nr. 2) herausdrücker.

Beim Umlegen des Stahlbandes darauf achten, daß die Kolbenringe in ihren Nuten liegen (Bruchgefahr der Kolbenringe), Holzgabel abnehmen.




Bild 18

### Gehäusedeckel-Kupplungsseite

Bild 17

Beim Motor mit Tretkurbelachse, Sicherungsring (2) und Ausgleichscheiben (1) abnehmen.

Mutter (3, Linksgewinde) entsichern und abschrauben.

Sicherungsblech (7), Bremshebel (6), verzahnte Scheibe (5) und Ausgleichscheiben abnehmen.




Bild 17

### Bild 18

Gehäusedeckel (3) abschrauben (auf Dichtringe unter Zylinderschrauben a achten).

Seilzug für die Startkupplung mit der Hand herausziehen (damit der Bügel über das Festrad geführt wird) und Gehäusedeckel-Kupplungsseite abnehmen.

Auf hängengebliebene Ausgleichscheiben und Paßhülsen achten.

Dichtung abnehmen.



arreat tree




Bild 19

### Mitnehmerscheibe

Bild 19

Sprengring (3) herausnehmen. Profilscheibe (2), Mitnehmerscheibe (1) und Feder abnehmen.

### Anmerkung:

Beim SACHS 50/AL S sind diese Teile nicht eingebaut.




Bild 20

### Losrad und Festrad

Bild 20

Halteschlüssel (3, Rep.-Werkz. Nr. 9) im Mitnehmer (2) einsetzen. Mutter (4) abschrauben und Federscheibe herausnehmen.

Mitnehmer (2), darunterliegende Ausgleichscheibe, Losrad (1), Stahl- und 3ronzebuchse herausnehmen.

Ausgleichscheibe (5) von Vorgelegewelle abnehmen.




Bild 21

Bild 21 Halteschlüssel (1) im Festrad (4) einsetzen. Mutter (3) abschrauben, Federscheibe (2) und Festrad (4) abnehmen.

### Fliehkraftkupplungen und Vorgelegerad

Bild 22

Kupplungskorb (4) mit zwei selbstgefertigten Holzhebeln abdrücken. Stahl-, Bronzebuchse und Anlaufscheibe abnehmen.

Scheibenfeder (2) aus der Vorgelegewelle (3) nehmen.

Vorgelegewelle (3) mit Vorge-legerad (1) aus dem Lager nehmen.

Auf Anlaufscheibe 0,5 mm dick zwischen Lager und Sperrklinkenträger achten.

### Anmerkung:

Die Verschleißgrenze beim Kupplungskorb und der Fliehkraft-kupplung liegt bei:

Innendurchmesser des Kupplungskorbes:

Normal: Ø 85,0 ± 0,2 mm Zulässiger Verschleiß bis zu Ø 85,5 mm

Belagdicke der Fliehkraftkupplungen:

Normal: 2.5 mm Zulässiger Verschleiß bis zu 1,5 mm Belagdicke.

### Fliehkraftkupplungen

Bild 23

a = Kupplung für 1. Gang b = Kupplung für 2, Gana




Bild 22




Bild 23

### Gehäusehälfte-Magnetseite

Bild 24

11 Zylinderschrauben heraus-schrauben.

2 Schrauben (1) herausschrauben und Motorblock von der Montage-Vorrichtung abnehmen.




Bild 24




Bild 25

### Motorblock umspannen

Bild 25

Motorblock, wie im Bild gezeigt, mit 2 Zylinderschrauben (1) M 6 × 20 wieder an Montage-Vorrichtung schrauben.




Bild 26


### Motorblock trennen

Bild 26

Durch leichte Schläge mit einem Gummihammer auf Tretkurbelachse bzw. Hauptwelle beide Gehäusehälften lösen und Gehäusehälfte-Magnetseite abheben.

Auf beide Fixierplatten für die Gummilagerung, auf hängengebliebene Ausgleichscheiben von Hauptwelle und auf beide Paßhülsen achten.

Gehäusedichtung abnehmen.



Billd 27

### Kurbelwelle und Getriebe

Bild 27

Kurbelwelle (1) herausnehmen. Ausgleichscheiben (2) abnehmen.

### Anmerkung:

Bei Tretkurbelachse 1. Ausführung Scheibe (10, Bild 48) abnehmen.

Tretkurbelachse (4) mit Kette, Hauptwelle mit Getrieberad und darunterliegende Buchse (6 mm dick) herausnehmen.

Ausgleichscheiben für Kettenlinie unter der Mitnehmerbuchse abnehmen.

### Getriebe bei Motoren ohne Tretkurbelachse

Bild 28

Ausgleichscheiben (1), Hauptwelle (2) mit Getrieberad und darunterliegende Buchse (6 mm dick) herausnehmen.




Bild 28


Gehäusehälfte-Kupplungsseite von der Montage-Vorrichtung abschrauben. Aus beiden Gehäusehälften die Lagerrollen herausnehmen. Alle Teile reinigen, auf Abnutzung prüfen und nach Bedarf austauschen. Bei einer generellen Überholung des Motors ist es zweckmäßig, die gesamten Dichtungen zu erneuern.

Nur SACHS-Original-Ersatzteile verwenden!

### ARBEITEN AN EINZELTEILEN

### Auswechseln der Wellendichtringe (ohne Demontage des Motors)

Zum Ausziehen undichter oder beschädigter Wellendichtringe Spezial-Ausziehvorrichtungen (Rep.-Werkz. Nr. 17) verwenden.




### Ausziehen

Bild 29

Vor dem Ausziehen das Einbaumaß x, o bzw. y feststellen, damit neuer Wellendichtring wieder auf gleiches Maß eingepreßt werden kann.

Anmerkung:

Bei Nichteinhalten des Einbaumaßes können Motorstörungen durch verschlossene Olbohrungen im Motorgehäuse oder durch Anlaufen von sich drehenden Teilen auftreten.



### Bild 30

lst der Wellendichtring durch einen Bund (a) nach außen hin arretiert, ist ein Ausziehen nicht möglich.

### Bild 31

Ausziehvorrichtung so ansetzen, daß beide Haken (4) hinter den Stahlblechrand des Wellendichtringes greifen. Beide Schenkel (2) mit Zylinderschrauben (1) gleichmäßig vorspannen und darauf achten, daß Welle (5) und Abdrückschraube (3) in einer Flucht liegen.

### Bild 32

Ist der Spalt zwischen Welle und Stahlblechrand des Wellendichtringes zu schmal und die Ausziehvorrichtung läßt sich nicht 
komplett ansetzen, einen Schenkel der Ausziehvorrichtung abnehmen und beide Haken (1) in 
Schrägstellung einsetzen. 
Schenkel wieder montieren. 
Abdrückschraube einschrauben 
und Wellendichtring ausziehen.

### Anmerkung:

Bei festsitzendem (oxydiertem) Wellendichtring karn der Blechrand ausreißen. Deshalb ist es ratsam, den Wellendichtring mit Hilfe eines Rohres durch einen leichten Schlag aus dem Festsitz zu lösen.

### Einbau

### Bild 33

Vor dem Einbau des Wellendichtringes den Raum um die Zugfeder mit etwas Heißlagerfett füllen und die Dichtlippe leicht bestreichen.

Um bei scharfen Konten an der Welle die Dichtlippe des Wellendichtringes vor Beschädigung zu schützen, Aufsteckhülse verwenden. Im Notfall scharfe Kanten mit glattem Klebeband (Tesa-Film) umwickeln.

Wellendichtring aufstecken und mit Hilfe eines passenden Rohres einpressen, dabei Einbaumaß (x, o bzw. y Bild 29) beachten.

Wellendichtring nicht verkantet einpressen.





Bild 31



Billd 32




Bild 33

### Ausbau der Gummilager

Es ist zweckmäßig, vor dem Anwärmen der Gehäusehälften, die beiden Gummilager (g., Bild 36) herauszunehmen.

### Auswechseln des Rillenkugellagers und der Zylinderrollen- und Schulterkugellager-Außenringe in den Gehäusehälften




Bild 34

Gehäusehälften auf einer Heizplatte auf 70...80° C erwärmen, Lager- und Wellendichtringe durch leichte Schläge mit einem Gummihammer aus dem Gehäuse herausnehmen.

Bild 34

### Anmerkung:

Zusammengehörende Schulterkugellager-Außen-, Innenringe und Kugelkäfige nicht verwechseln!

### Vormontage der Gehäusehälfte-Magnetseite

Vor dem Einbau die Rillen der Wellendichtringe mit Heißlagerfett (Alvania 3) füllen und die Dichtlippen leicht bestreichen. In die noch warme Gehäusehälfte, Lager-Außenringe und Wellendichtringe, wie folgt, einpressen:




Bild 35

Bild 35

### Lager-Kurbelwelle

Wellendichtring (1, Dichtlippe nach innen) mit Innenkante der Bohrung bürdig einpressen. Schulterkugellager-Außenring (2) bis Anschlag einpressen.

### Lager-Hauptwelle

Wellendichtring (Zugfeder nach außen) bis Anschlag einpressen. Zwischenscheibe einlegen und Zylinderrollenlager-Außenring (3) bis Anschlag einpressen. 13 bzw. 15 Lagerrollen 4 × 6 mm mit Heißlagerfett einlegen und mit Abdeckscheibe (4) abdecken. Lager-Außerringe, nach dem Erkalten der Gehäusehälfte nachpressen.

### Lager-Tretkurbelachse

Bild 36

Die Bronzebuchse ist ein Bestandteil der Gehäusehälfte-Magnetseite,

Wellendichtring (f, Dichtlippe nach innen) mit Gehäuse bündig einpressen.




Bild 36

### Vormontage der Gehäusehälfte-Kupplungsseite

Vor dem Einbau die Rille des Wellendichtringes mit Heißlagerfett (Alvania 3) füllen und die Dichtlippe leicht bestreichen.

In die noch warme Gehäusehälfte, Rillenkugellager, Lager-Außenringe und den Wellendichtring, wie folgt, einpressen:

Bild 37

### Lager-Kurbelwelle

Wellendichtring (2, Dichtlippe nach innen) mit Innenkante der Bohrung bündig einpressen.

Schulterkugellager-Außenring (1) bis Anschlag einpressen.

### Lager-Vorgelegewelle

Rillenkugellager (3) bis Anschlag einpressen.

### Lager-Hauptwelle

Zwischenscheibe einlegen und Zylinderrollenlager-Außenring(4) bis Anschlag einpressen.

13 bzw. 15 Lagerrollen 4 x 6 mm mit Heißlagerfett einlegen und mit Abdeckscheibe (5) abdecken. Lager nach dem Erkalten der Gehäusehälfte nachpressen.




Bild 37


### Einbau der Gummilager

Nach Erkalten der Gehäusehälften Gummilager (g, Bild 36) einpressen.

Dabei ist zu beachten, daß der große Durchmesser der Stahlbuchse, als Widerlager im Fahrgestell, zu der Gehäuse-Außenseite zeigt.

Das Einpressen der Gummilager ist sinngemäß für beide Gehäusehälften sowie für den Zylinderkopf gleich.

### Ausmessen des Axialspiels der Kurbelwelle



Zulässiges Axialspiel 0,05 . . . 0,1 mm.

Lager-Innerringe in die Lager-Außenringe einlegen.

Bild 38

Beispiel:

Gehäusehälfte-Kupplungsseite:

Maß von Dichtfläche

(mit Dichtung) auf Lager-Innenring 26,40 mm

Gehäusehälfte-Magnetseite:

Maß von Dichtfläche

auf Lager-Innenring + 6,10 mm

Maß im Kurbelgehäuse

32,50 mm

Maß der Kurbelwelle

(über beide Wangen gemessen)

—30,05 mm

vorhandenes Axialspiel


Differenz

Axialspiel 2,45 mm zulässiges Axialspiel — 0,10 mm

auszugleichende

2,35 mm

Die Differenz von 2,35 mm wird durch Auflegen von Ausgleichscheiben, unmittelbar unter den Lager-Innenringen (1, Bild 39) wie folgt ausgeglichen: 1,00 mm Ausgleichscheiben (2, Bild 39) auf der Kupplungsseite und den Rest (2, Bild 39) auf der Magnetseite auflegen.



### Vormontage der Kurbelwelle

Bild 39

Kugelkäfige (4) von den Lager-Innenringen (1) abdrücken.

Lager-Innenringe (1) mit Abziehschalen (6), Abziehhülse (3) und Spannring (5, Rep.-Werkz. Nr. 25, 26 und 27) abziehen.

Lager-Innerringe (1) vor dem Aufpressen erwärmen.

Bild 39

Anmerkung:

Zusammengehörende Schulterkugellager-Außen-, -Innenringe und Kugelkäfige nicht verwechseln.

Beim Aufpressen der Lager-Innenringe ist in jedem Falle eine Zwischenplatte (7, Bild 39, Rep.-Werkz. Nr. 10] zwischen die beiden Kurbelwangen zu legen. Diese Zwischenplatte muß so groß sein, daß sie auf beiden Seiten abgestützt werden kann, damit die Kurbelwelle frei aufliegt.

Die Kurbelwelle nismals mit einem Kurbelzapfen oder mit den Wangen in den Schraubstock spannen und versuchen, die Lager-Innenringe aufzuschlagen. In einem solchen Falle werden die Kurbelwangen zusammengedrückt und das Pleuellager beschädigt, was zur Unbrauchbarkeit der Kurbelwelle führt.

### Auswechseln der Lager im Gehäusedeckel-Kupplungsseite

Bild 40

Federbügel (3) zurückschieben, Zugseil (2) aushängen und herausziehen.

Zugfeder (4) vom Kerbnagel (5) abnehmen und Bügel (1) heraus-

Kugelhalter (6) und Anlaufscheibe mit einem kleinen Schraubendreher von der Kurvenschale (7) abdrücken. Das Ende der Druckfeder (8) mit einem kleinen Schraubendreher über den Rand der Buchse (9) arheben und Druckfeder herausdrehen.




Bild 40

### Buchse und Kurvenschale

Bild 41

Buchse (3) mit selbstgefertigter Abziehleiste (Bild 42), durch wechselseitiges Eindrehen von 2 Schrauben (1) M 6 x 35, abziehen.

Kurvenschale (2) herausnehmen.






Bild 41



Billd 42

### Anmerkung:

Nebenstehende Zeichnung dient zur Selbstanfertigung der Abziehleiste. Sie wird von FICHTEL & SACHS night geliefert.



### Nadelhülse und Rillenkugellager

Bild 43

Nadelhülse (2) mit handelsüblichem Spezialabzieher (1), Fabrikat "NEXUS", Größe 0 für Abzieher,

Größe 1 für Abstützung, ausziehen.

Gehäusedeckel auf 70 ... 80 °C erwärmen und Rillenkugellager, durch leichte Gummihammerschläge auf die Dichtfläche des Gehäusedeckels, herausnehmen.

### Vormontage des Gehäusedeckels-Kupplungsseite




Bild 44

### Einbau der Lager

Bild 44

Gehäusedeckel auf 70 ... 80 °C erwärmen.

Nadelhülse (2, Bild 43) mit der Aufschrift nach oben in die Bohrung einsetzen und mit einem selbstgefertigten Stempel, siehe Bild, bis Anschlag einpressen.

Anmerkung:

Zum Einpressen der Nadelhülse muß unbedingt ein Stempel mit den im Bild 44 angegebenen Maßen verwendet werden, damit die Nadelhülse beim Einbau nicht beschädigt wird.

Rillenkugellager einsetzen und nach dem Erkalten des Gehäusedeckels nachpressen. Kurvenschale (2, Bild 41) einlegen, Anschlagwinkel zeigt zur Bohrung des Bügels (1, Bild 40).

Buchse (3, Bild 41) auf 70 . . . 80 °C erwärmen und mit einem geeigneten Stempel bis Anschlag einpressen.

Auf Zentrierung der Kurvenschale (2, Bild 41) achten.

Druckfeder (8, Bild 40) über die Buchse (3, Bild 41) drehen, Anlaufscheibe und Kugel-halter (6, Bild 40) in die Kurvenschale drücken.

Zugfeder (4, Bild 40) in den Bügel einhängen und Bügel in die Bohrung des Gehäusedeckels einsetzen.

Zugfeder am Kerbnagel (5, Bild 40) einhängen.

Zugseil einziehen, in Bügel einhängen und mit Federbügel (3, Bild 40) sichern.

### Anmerkung:

Es ist darauf zu achten, daß der Hebel des Bügels am Anschlag des Kurvennapfes anliegt und kein Spiel vorhanden ist.

### Anbau der Membrane


beim SACHS 50/AMA, 50/AMB, 50/AMA X, 50/AMAL X, 50/AMA I und 50/AMA SF Bild 45

Vor dem Anbau der Zwischenplatte (Membrane) ist zu prüfen, ob diese genau eben ist.

Beschädigte Zwischenplatte durch neue ersetzen.

Einzelteile dieser Zwischenplatte werden nicht geliefert.

Membran-Anbau in angegebener Reihenfolge vornehmen.



Billd 45

- Ansaugflansch des Zylinders mit Dichtungsmasse (wir empfehlen die farblose Dichtungsmasse Nr. 40. F & S Bestell-Nr. 0999 107 000) dünn einstreichen und Dichtung (a) mit der nichtgraphitierten Seite zum Zylinder aufstecken.
- Zwischenplatte (b) mit Begrenzungsbügel zum Zylinder aufstecken.
- 3. Zweite Dichtung (a) ohne Dichtungsmasse mit der graphitierten Seite nach außen auflegen.
- 4. Zwischenflansch (c) aufstecken, 2 Scheiben (d) auflegen und mit Muttern (e) M 5 wechselseitig anschrauben. Anzugsmoment 3 . . . 4 Nm (0,3 . . . 0,4 kpm).

### Vergaser

Die Festlegung der Vergaserausführung und die Wahl der Düsengrößen wird vom Werk durch Versuche vorgenommen. Die dabei ermittelte Einstellung ist ein Bestwert. Deshalb ist es ratsam, keine willkürlichen Veränderungen vorzunehmen. Feinsteinstellungen sind bei Bedarf durch die Düsennadel vorzunehmen, und zwar wird durch Höherstellen der Düsennadel das Gemisch kraftstoffreicher, durch Tieferstellen kraftstoffärmer.

Dabei ist zu beachten, daß die Stellung der Düsennadel nur im unteren und mittleren Drehzahlbereich eine Veränderung der Kraftstoffdosierung bewirken kann.

Bei einer guten Vergasereinstellung, einwandfreiem Luftfilter und geeigneter Zündkerze zeigt der Kerzenisolator eine braune Färbung, Rußige und nasse Kerzen entstehen durch kraftstoffreiches Gemisch, weißer Kerzenisolator entsteht bei kraftstoffarmem Gemisch. Vorausgesetzt ist, daß die Zündkerze den vom Motorhersteller vor-geschriebenen Wärmewert hat.

Beim langsamen Offnen des Gasschiebers muß der Motor stetig mehr auf Touren kommen. Er darf sich beim Gasgeben weder verschlucken noch bei irgendeiner Schieberstellung mit der Drehzahl abfallen. Stottert oder stößt der Motor oder kommen aus dem Schalldämpfer schwarze Abgase, so ist das Gemisch zu fett. Wiederholtes kurzes Patschen oder Niesen, das Zurückschlagen einer blauen Flamme aus dem Vergaser und schweres Anspringen beim Starten weisen darauf hin, daß das Gemisch zu mager ist.

Nur ein einwandfrei eingestellter Vergaser garantiert einen niedrigen Kraftstoffver-

brauch und damit optimale Wirtschaftlichkeit.

Der Vergaser muß von Zeit zu Zeit mit Kraftstoff ausgewaschen und gereinigt werden. Bei dieser Gelegenheit ist zu kontrollieren, ob sich alle Teile in einwandfreiem Zustand befinden. Ausgeschlagene Schwimmernadel, Nadeldüse und Düsennadel sowie Gasschieber müssen erneuert werden, denn sie beeinflussen die Leistung und den Verbrauch des Motors.

Gleichzeitig ist zu prüfen, ob die einzelnen Dichtungen im Vergaser vorhanden sind bzw. keine Beschädigungen aufweisen.

Luttfilterreinigung siehe Schmier- und Wartungsplan Seite 75.


### Anmerkung:

Die bis November 1965 angebauten Vergaser mit Ø 12 mm haben als Starteinrichtung 3 Bohrungen (Kanal) von der Schwimmerkammer zum Gasschiebergehäuse. Am Gasschieber ist eine schräge Nute eingefräst, welche während des Startens bei geschlossenem Gasdrehgriff mit dem Kanal vom Schwimmergehäuse in Verbindung steht. Der Gasschieber ist an der Unterseite 0,8 mm eingedreht. Die Nadeldüse hat die Bezeichnung 1517.

Ab obengenanntem Zeitpunkt haben diese Vergaser eine direkte Bohrung von der Schwimmerkammer zum Boden der Mischkammer. Die schräge Nute am Gasschieber entfällt. Der Gasschieber ist an der Unterseite 3 mm eingedreht. Dies bedingt für den Gaszug einen kürzeren Einhängenippel von 3 mm Länge, worauf bei der Montage des Gaszuges besonders zu achten ist. Die Nadeldüse hat die Bezeichnung 1717.

Der alte Gasschieber mit der seitlich schräg eingefrästen Nute und der unteren Eindrehung von 0,8 mm kann bei den neuen Vergasern nicht verwendet werden.

### BING-Einschiebervergaser BING-Bez. 1/8,5/ . . . und 1/12/ . . .



A = Vergasergehäuse B<sub>1</sub> = Deckelverschraubung

B<sub>2</sub> = Stellschraube

 $B_3 = Mutter.$ 

C = Gasschieber

C<sub>2</sub> = Schieberfeder

F = Nadeldüse

G = Dösennadel

G<sub>2</sub> - Halteplätichen

H = Düse

H<sub>2</sub> = Abschlußschraube

H<sub>2</sub> - Dichtring

S = Einsatzfilter

S<sub>1</sub> = Federbügel

T = Filterkappe

U<sub>1</sub> = Schwimmergehäusedeckel

U<sub>2</sub> - Dichtring

V = Tupfer


V<sub>1</sub> = Tupferfeder

 $V_2 = Splint$ 

W = Schwimmer

X = Schwimmernadel

### Magnetzünder-Generator



### Billd 47

### Auswechseln des Zünd- oder Generatorankers

Bild 47

- Kabel durch eine Bohrung der Zentrierplatte führen und Ankerplatte in die Zentrierplatte einlegen.
- Zentrierstück aufsetzen und mit der Hand Sechskantschraube anschrauben.
- Fehlerhafte Anker entfernen und durch neue ersetzen.
- Zentrierring aufsetzen, den ausgewechselten Anker an Zentrierring andrücken und beide Schrauben festziehen. Nach Abnehmen des Zentrierringes ist der genaue Luftspalt zwischen Ankerpolen und Magnetschwungrad hergestellt.

Anmerkung:

Die F&S-Zentriervorrichtung wird nach Aufbrauch nicht mehr geliefert.

Neue Zünd- oder Generatoranker sind nach der den BOSCH-Ersatzteilen beigefügten Einbau-Anleitung einzusetzen.

Um die höchste Zünd- und Lichtleistung zu erreichen, ist der Luftspalt von 0,25 ... 0,35 mm zwischen den Ankerpolen und dem Schwungrad unbedingt einzuhalten.

### Auswechseln des Unterbrecher-Kontaktsatzes

Der Unterbrecher muß ausgewechselt werden, wenn die Kontakte, das Gleitstück oder Lagerbolzen stark abgenutzt, die Lagerbuchse ausgeschlagen und Unterbrecherhebel oder Feder beschädigt sind.

 Kurzschlußkabel abschrauben, auf die Reihenfolge der Isolierstoffscheiben für Anschlußwinkel im Kontaktträger achten.

Sicherung und Unterbrecherhebel vom Lagerbolzen abnehmen (auf Ausgleichscheiben achten).

Zylinderschraube herausschrauben und Kontaktträger abnehmen.

4. Lagerbolzen aus Ankerplatte schrauben.

Neue Teile in entgegengesetzter Reihenfolge montieren und auf folgende Hinweise achten:

Lagerbolzen nach Einschrauben verstemmen.

Nur den für diesen Motor vorgeschriebenen Unterbrecher-Kontaktsatz verwenden.

Kontakte des Unterbrechers dürfen nach Einbau nicht versetzt und verkantet sein. Lagerbuchse vor Einbau mit BOSCH-Fett Ft 1 v 8 einfetten.

Schmierfilz und Fettkeil im Gleitstück mit BOSCH-Fett Ft v 4 einstreichen (BOSCH-Fett in Tuben ist bei den BOSCH-Dienststellen erhältlich).

Kein Ol oder Fett an die Kontakte bringen.

### Auswechseln des Kondensators

- Beide Kabel ablöten.
- 2. Kondensator mit Rundholz aus Ankerplatte drücken.
- 3. Die an der Bohrung eingedrückten Stemmstellen abschaben.
- 4. Neuen Kondensator einsetzen und vorsichtig verstemmen.
- 5. Reide Kabel wieder anlöten

### Tretkurbelachse

für SACHS 50/AMA, 50/AMB, 50/AMA X, 50/AMA I, 50/AMA SF und 50/A S

### 1. Ausführung




Bild 48

### Zerlegen

Sicherungsring (9), Ausgleichscheiben (8), Kettenrad (7), Ausgleichscheiben (6) und Mitnehmer (5) mit Bremsfeder abnehmen.

Mitnehmerbuchse (1, Wellendichtring (3) und Scheibe (4) abnehmen.

### Zusammenbau

Aussparung in der Mitnehmerbuchse (1) mit Heißlagerfett füllen.

Wellendichtring (3, Dichtlippe nach innen) in die Mitnehmerbuchse (1) einsetzen und Scheibe (4) – 1,5 mm dick – auflegen.

Tretkurbelachse (11) in die Mitnehmerbuchse (1) stecken.

Mitnehmer (5) mit Bremsfeder, wie im Bild gezeigt, Ausgleichscheiben (6) und Kettenrad (7) aufstecken.

Ausgleichscheiben (8) bis zur Unterkante des Einstiches auflegen und Sicherungsring (9) einsetzen.

### Anmerkung:

Das Ausmessen der Kettenlinie siehe Seite 45.

### 2. Ausführung




Bild 49

### Zerlegen

Sicherungsring (7), Ausgleichscheiben (6) und Kettenrad (5) abnehmen. Mitnehmerbuchse (1), Wellendichtring (2), Scheibe (3) und Mitnehmer (4) mit Bremsfeder abnehmen.

### Zusammenbau


Mitnehmer (4) mit Bremsfeder, wie im Bild gezeigt, auf die Tretkurbelachse (8) stekken.


Aussparung in der Bohrung der Mitnehmerbuchse (1) mit Heißlagerfett füllen. Wellendichtring (2, Dichtlippe nach innen) in Mitnehmerbuchse (1) einsetzen, Scheibe (3) – 1,5 mm dick – auflegen und Tretkurbelachse (8) in Mitnehmerbuchse (1) stecken. Kettenrad (5) aufstecken, Ausgleichscheiben (6) bis zur Unterkante des Einstiches auflegen und Sicherungsring (7) einsetzen.

Das Ausmessen der Kettenlinie siehe Seite 45.


# Reversierstarter für SACHS 50/AMA X, 50/AMAL X, 50/AMA SF und 50/AL S


### Auswechseln des Zugseiles ohne Demontage des Reversierstarters





Zugseil, wie im Bild gezeigt, herausziehen. Haltestift (4 bzw. 3) aus Startergriff (3 bzw. 2) und Schlinge nehmen. Seilführung (2) abnehmen bzw. Seilführung (1) abschrauben. Zugseil vollständig herausziehen.





Seilscheibe (1) so weit in Startrichtung drehen, bis Seilknoten (2) sichtbar. Seilscheibe gegen Zurücklaufen sichern. Mit einem Drahthaken Zugseil herausziehen. An neuem Zugseil (auf Seite der Farbmarkierung) Seilknoten anbringen. Zugseil, wie im Bild gezeigt, in die Bohrung der Seilscheibe einziehen.

Seilführung (2, Bild 50 bzw. 1, Bild 51) und Startergriff (3, Bild 50 bzw. 2, Bild 51) auf das Zugseil schieben. Zugseil mit doppelter Schlinge um den Haltestift (4, Bild 50 bzw. 3, Bild 51) legen und in den Startergriff ziehen. Zugseil zurücklaufen lassen. Seilführungen, (2, Bild 50 und 1, Bild 51) mit Dichtungsmasse einstreichen (wir empfehlen die farblose Dichtungsmasse Nr. 40 F & S Bestell-Nr. 0999 107 000). Seilführungen in das Startergehäuse einsetzen und Seilführung (1, Bild 51) mit 2 Zylinderschrauben M 4 x 25 und Muttem festschrauben.

### Zerlegen und Zusammenbau des Reversierstarters



Bild 54 Ausführung ohne Lüfter bei den Motoren SACHS 50/AMA X und 50/AMA SF



Bild 55 Ausführung mit Lüfter bei den Motoren SACHS 50/AMAL X und 50/AL S

### Anmerkung:

Beide obengenannten Ausführungen unterscheiden sich lediglich im Gehäuse. Sie sind im Aufbau und in der Funktion gleich.

Nachfolgender Arbeitsablauf, beim Zerlegen und Zusammenbzu, bezieht sich auf beide Ausführungen.




Bild 56

### Zerlegen

Bild 56

Zugseil, wie im Bild gezeigt, herausziehen und Haltestift (3) aus Startergriff (2) und Seilschlinge nehmen.

Startergriff (2) abziehen und Zugseil vollständig zurücklaufen lassen. Seilführung (1) abnehmen.

Sicherungsring (6), Ausgleichscheiben (5) und Bremsscheibe (4) abnehmen.

Federscheibe (2), darunterliegende Ausgleichscheiben, Profilscheibe (1) und darunterliegende Scheibe abheben.

Seilscheibe (3) vorsichtig herausnehmen, darauf achten, daß die darunterliegende Spiralfeder nicht herausspringt.

Zugseil von der Seilscheibe abnehmen.

Scheibe (1, Bild 59) vom Lagerbolzen abnehmen.

Spiralfeder herausnehmen.





Bild 57

### Bild 58

Zum Herausnehmen einer defekten Spiralfeder schlägt man das Startergehäuse mit der offenen Seite nach unten auf die Werkbank. Die herausspringende Spiralfeder mit dem Startergehäuse abbremsen.



Zusammenbau

Bild 59

Spiralfeder in die Federeinhängung "A" einhängen.

Scheibe (1) auf den Lagerbolzen stecken.




Bild 59





Bild 60

Die Spiralfeder von Hand so weit vorspannen (ca. Ø 80 mm), daß ein Einsetzen im Startergehäuse möglich ist.



### Bild 61

Die vorgespannte Spiralfeder, wie im Bild gezeigt, kurz vor dem Federende mit einer Flachzange zusammendrücken.




Bild 62

### Bild 62

Spiralfeder mit Flachzange im Startergehäuse einsetzen. Spiralfeder nach unten drücken und Flachzange herausnehmen. Spiralfeder mit Molykote-Öl bestreichen,

Vor dem Zusammenbau die 3 Nuten (2) in der Bohrung der Seilscheibe mit Heißlagerfett füllen.

### Anmerkung:

Spiralfeder beim Einsetzen der Seilscheibe am doppelten Bund (1) einhängen.




Bild 63

### Bild 64

Am neuen Zugseil (auf Seite der Farbmarkierung) Seilknoten anbringen.

Zugseil, wie im Bild gezeigt, in die Bohrung der Seilscheibe einführen.

Knoten fest einziehen und Zugseil in Pfeilrichtung auf die Seilscheibe wickeln.




Bild 64

### Bild 65

Zum Einsetzen der Seilscheibe den Haltestift (1) durch die Bohrung (3) führen und im Federende (2) einsetzen.

Seilscheibe auf den Lagerbolzen stecken, nach unten drücken und durch leichtes Drehen der Seilscheibe Spiralfeder einhängen. Haltestift herausnehmen.




Bild 65




Bild 66

Seilscheibe so weit in Startrichtung verdrehen, bis das Seilende an der Seilaustrittsöffnung sichtbar ist. Zugseil ca. 20 cm herausziehen.

Seilführung (1) und Startergriff (2) auf das Zugseil schieben.

Zugseil mit doppelter Schlinge um den Haltestiff (3) legen und in den Startergriff ziehen.

Zugseil zurücklaufen lassen,

Seilführung mit Dichtungsmasse einstreichen (wir empfehlen die farblose Dichtungsmasse Nr. 40, F&S Bestell-Nr. 0999 107 000), in das Startergehäuse einsetzen und mit 2 Zylinderschrauben M 4 x 25 und Muttern festschrauben.

Scheibe 0,3 mm dick und Profilscheibe (4, Bild 66), wie im Bild gezeigt, auf Seilscheibe legen und leicht einölen,

### Achtung!

Der Lagerbolzen soll ca. 0,1 mm Überstand über der Nabe der Seilscheibe haben, wenn nicht, Ausgleichscheiben auflegen, dabei unten angeführte Anmerkung beachten.

Federscheibe (5, Bild 66) auf den Lagerbolzen legen und leicht einölen. Bremsscheibe (4, Bild 56) so auflegen, daß die Mitnehmerhebel ir den Aussparungen

der Seilscheibe sitzen.

So viele Ausgleichscheiben auflegen, bis bei eingesetztem Sicherungsring die Bremsscheibe genügend abgebremst wird, bzw. die Mitnehmerhebel bei der geringsten Startbewegung auseinander und wieder zurückgehen.

### Anmerkung:

lst der Druck der Profilscheibe auf die Mitnehmerhebel zu groß und die Mitnehmerhebel gehen nicht in ihre Ausgangsstellung zurück, so viele Ausgleichscheiben zwischen Bremsscheibe und Sicherungsring abnehmen und auf den Lagerbolzen unter Federscheibe (5, Bild 66) auflegen, bis die Mitnehmerhebel leicht in ihre Ausgangsstellung zurückgehen.

### Tacho-Antrieb bei Motoren ohne Lüfter




Bild 67

### Zerlegen

Bild 67

Anschlußschraube (e) herausschrauben.

Schraubenritzel (b), Lagerbuchse (d), Scheibe (c) und Scheibe (a) aus dem Gehäusedeckel herausnehmen.

Dichtring (k) vom Lagernapf (h) abnehmen.

Gehäusedeckel ca. 70 ... 80 °C erwärmen, dann Lagernapf (h) und Schraubenrad (g) durch leichte Schläge mit einem Gummihammer – auf den Deckel – herausnehmen.

Scheibe (f) herausnehmen.

### Zusammenbau

Gehäusedeckel ca. 70... 80° C erwärmen.

Scheibe (f) - 0,5 mm dick - einlegen.

Schraubenrad (g) und Lagernapf (h) zusammen einpressen.

Scheibe (a) – 2,0 mm dick –, Schraubenritzel (b), Scheibe (c) – 1,0 mm dick —, Lagerbuchse (d) nacheinander einsetzen und Anschlußschraube (e) einschrauben.

2...3 cm³ Heißlagerfett in den Tacho-Antrieb einpressen.

Dichtring (k), mit de: Lippe nach außen, in den Lagernapf (h) einlegen.

### Entkohlen von Auspuffanlage, Zylinder und -kopf

Bei Reparaturen und Reklamationen wollen Sie folgendes beachten: In jedem Motor verbrennt ein Teil des Schmieröls und bildet Olkohle, die sich beim Zweitakt-Motor bevorzugt auf dem Kolbenboden, im Auslaßkanal des Zylinders, Auspuffrohr und Auspufftopf absetzt. Hier muß sie von Zeit zu Zeit entfernt werden, spätestens aber, wenn die Motorleistung nachläßt oder der Motor auch bei richtiger Vergaser-Einstellung dazu neigt, im Viertakt zu laufen.

Meist wird eine Reinigung nach 3000 . . . 4000 km Fahrstrecke notwendig sein.

Zum Entkohlen kann der Motor im Fahrgestell verbleiben.


### Auspuffanlage

Überwurfmutter vom Zylinder abschrauben, Klemmschelle am Auspufftopf lösen und Auspuffanlage abnehmen.

Mit einer handelsüblichen Drahtbürste, die durch das Auspuffrehr hindurchgezogen wird, die Innenwandung des Rohres reinigen.

### Auspufflopf

Für SACHS 50/AMA, 50/AMB, 50/AMA X, 50/AMAL X, 50 AMA I, 50/AMA SF, 50/A S und 50/ALS.



Billd 68

Für SACHS 50/A S




Bild 69

Der Auspufftopf soll zur Reinigung zerlegt werden.
Mutter (a) abschrauben, Endstück (b) abziehen und Einsatz (c) herausnehmen.
Mit einem Schweißbrenner oder im Schmiedefeuer erhitzt man den Einsatz bis zur Rotglut und klopft bzw. schabt anschließend die noch vorhandenen Rückstände ab.
Ölkohle am Zuganker und im Endstück entfernen.

Irgendwelche Änderungen an der Auspuffanlage sind zu unterlassen, da diese Leistung und Kraftstoffverbrauch ungünstig beeinflussen und das Auspuffgeräusch erhöhen. Jegliche Änderung des Auspufftopfes verstößt darüber hinaus gegen die gesetzlichen Bestimmungen und ist strafbar.

Beim Zusammenbau des Auspufftopfes ist es zweckmäßig, eine neue Asbestschnur einzulegen, um die Dichtheit des Topfes zu erreichen. Die Schweißnaht am Mantel des Auspufftopfes zeigt beim Anbau nach unten.

### Zylinderkopf

Zylinderkopf abschrauben und den Ölkohleansatz im Brennraum mit einem Schraubendreher entfernen. Beschädigungen der Brennraum-Oberfläche vermeiden.

### Zylinderkanäle

Kolben in unteren Totpunkt bringen. Olkohleansatz im Auslaßkanal und in den Überströmkanälen mit Schraubendreher entfernen.


### Kolben

Nur stärkeren Ölkohleansatz (Schuppen) vom Kolbenboden vorsichtig entfernen. Nicht versuchen, den Kolbenboden metallisch blankzuschaben.

### Auswechseln der Pleuelbuchse

Zum Auswechseln der Pleuelbuchse Aus- und Einziehvorrichtung (Rep.-Werkz. Nr. 20) verwenden.

Neu eingepreßte Pleuelbuchse mit Spezial-Ausreibvorrichtung (Rep.-Werkz. Nr. 21, 22, 23 und 24) ausreiben.



Billd 70

### Auspressen

Bild 70

Führungsschiene (a) mit 2 Befestigungshülsen (b), wie im Bild gezeigt, aufsetzen, zum Pleuel vermitteln und mit 2 Muttern (c) leicht anschrauben.

Führungsschiene gleichmäßig an beide Stiftschrauben andrücken und Muttern (c) festziehen.

Pleuel mit den Exzenterbolzen (d) festklemmen und Pleuelbuchse wie falgt herausdrücken.

Abziehbolzen (e) mit Führungsbuchse (f) in die Pleuelbuchse einschieben.

Aufnahmebuchse (h) aufsetzen. Mutter (i) aufschrauben und Pleuelbuchse auspressen.




Bild 71

### Einpressen

Bild 71

Neve Pleuelbuchse (k) so am Pleuel ansetzen, daß beide Ölbohrungen (Buchse – Pleuel) in einer Flucht liegen.

Abziehbolzen (I) in die Pleuelbuchse (k) vorsichtig einführen. Führungsbuchse (g) aufschieben, Aufnahmebuchse (o) aufstecken, Mutter (p) aufschrauben und Pleuelbuchse (k) bis zum Anschlag einpressen.

### Zentrieren des Pleuels

Bild 72

Lagerbock (r) mit Führungsbuchse (s) auf die Führungsschiene (u) setzen und anschrauben.

Reibahle (t) mit dem Schaft voraus in die Führungsbuchse (s) einschieben und die Pleuelstange (v) mit Hilfe des Kegels genau zentrieren.

Es ist darauf zu achten, daß die Pleuelstange weder in axialer noch in radialer Richtung verschoben wird.

Exzenterbolzen (w) leicht an die Pleuelstange legen und Mutter festziehen.

Exzenterbolzen (y) fest an die Pleuelstange drücken und Mutter festziehen.



Bild 73

Kurbelgehäuse mit einem Tuch abdecken.

Die vordere Stellmutter (b) der Reibahle ist mit Markierungsstrichen versehen; die Verstellmöglichkeit von Strich zu Strich beträgt 0,02 mm.

Reibahle einführen und mit den Stellmuttern (b und c) auf den Durchmesser der Pleuelbuchsenbohrung einstellen.





Bild 72



Reibahle aus der Buchse nehmen, Gegenmutter (c) lösen, Stellmutter (b) einen Teilstrich nachstellen und mit Gegenmutter (c) die Messer feststellen.

Jetzt die Pleuelbuchse mit Reibahle (a) unter Beigabe von OI bzw. Petroleum vorsichtig ausreiben.

Mit Kolbenbolzen die Passung kontrollieren.

Dies ist so lange fortzusetzen, bis der eingeölte Kolbenbolzen saugend durch die ausgeriebene Pleuelbuchsenbohrung gleitet.

Zulässiges Maß der Pleuelbuchsenbohrung  $\phi$  12  $^+$  0,045 mm

Das Reibwerkzeug liefert die Fa. FICHTEL & SACHS AG, 8720 SCHWEINFURT, in zwei Typensätzen und auf Wunsch auch Einzelteile.

Entsprechende Prospekte stellen wir auf Anfrage zur Verfügung.

### **ZUSAMMENBAU DES MOTORS**

Gehäusehälfte-Kupplungsseite mit 2 Zylinderschrauben M  $6 \times 20$ , wie im Bild 25 gezeigt, an Montage-Vorrichtung schrauben.

Olablaßschraube (4, Bild 74) mit Dichtring einschrauben. Beide Fixierplatten (2, Bild 74) einlegen.




Bild 74

### Getriebe-Einbau

Bild 74

Buchse (6 mm dick) mit Fett unter dem Zahnrad (3) auf die Hauptwelle (1) stecken Hauptwelle (1) einsetzen.

### Ausmessen des Axialspieles der Hauptwelle

Vor dem Ausmessen beide Paßhülsen einsetzen und Gehäusedichtung auflegen. Gehäusehälfte-Magnetseite vorübergehend aufsetzen und mit 4 Zylinderschrauben M 6 über Kreuz festziehen.

Das Ausmessen des Axialspieles der Hauptwelle, mit Konusverband, wird mit der Meßplatte (d, Bild 75, Rep.-Werkz. Nr. 13) und mit Zweiflächenverband der Meßplatte (Rep.-Werkz. Nr. 14) durchgeführt.

Zulässiges Axialspiel der Hauptwelle 0,10 mm.




Bild 75

### Anwendung der Meßplatte Ausmessen der Hauptwelle

Bild 75

Vor dem Aufsetzen der Meß-platte (d) Stellschraube (g) zurückschrauben.

Meßplatte (d) aufsetzen und mit der gerändelten Mutter (e) festziehen.

Meßplatte mit der Welle auf das Gehäuse drücken und die Stellschraube (f) bis zum fühlbaren Anschlag eindrehen.

Meßplatte mit der Welle vom Gehäuse abdrücken und die Stellschraube (f) unter gleichzei-tigem Ablesen der Skalenstriche (g) bis zum erneuten fühlbaren Anschlag eindrehen.

Das Resultat der abgelesenen Skalenstriche (g) = axiales Spiel der Welle (1 Teilstrich = 0,1 mm).

Durch Ausgleichscheiben (2, Bild 27) wird die Differenz, nach Abnahme der Gehäusehälfte-Magnetseite, auf der Hauptwelle [3, Bild 27] ausgeglichen.

### Starteinrichtung




Bild 76

### Ausmessen der Kettenlinie

Bild 76

Vormontierte Tretkurbelachse (1) ohne Kette einsetzen.

1 1 1

Mit Haarlineal oder Schieblehre die Kettenlinie überprüfen.

Tretkurbelachse und Hauptwelle herausnehmen.

Differenz (a) durch Auflegen von Ausgleichscheiben unter der Mitnehmerbuchse ausgleichen.

Tretkurbelachse und Hauptwelle mit Kette einsetzen.


### Anmerkung:

Beim Motor mit Tretkurbelachse 1. Ausführung (Bild 48) vor dem Einsetzen der vormontierten Tretkurbelachse eine Scheibe (2, Bild 48) 1 mm dick unter die Mitnehmerbuchse legen.

Differenz (a) durch Ausgleichscheiben (6, Bild 48) unter dem Kettenrad ausgleichen. Scheibe (10, Bild 48) 2 mm dick auf dem Sicherungsring (9, Bild 48) legen.

### Kurbelwelle

Aufsteckhülse (Rep.-Werkz, Nr. 4) auf Kurbelzapfen (Kupplungsseite) stecken und vormontierte Kurbelwelle in Gehäusehälfte-Kupplungsseite einsetzen. Dichtfläche der beiden Gehäusehälften mit Dichtungsmasse bestreichen. Wir empfehlen die farblose Dichtungsmasse Nr. 40 (F & S Bestell-Nr. 0999 107 000). Gehäusedichtung auflegen.



### Gehäuse-Magnetseite

Bild 77

Gehäusehälfte-Magnetseite und Gehäusehälfte-Kupplungsseite zusammenstecken,


AAir

7 Zylinderschrauben (1) M 6 x 22, 3 Zylinderschrauben (2) M 6 x 38 und

1 Zylinderschraube (3) M 6 x 42 beide Gehäusehälften zusammenschrauben.

Anzugsmoment 8 . . . 10 Nm [0,8 . . . 1,0 kpm].

Axialspiel der Haupt- und Kurbelwelle sowie der Starterachse überprüfen.



### Motorblock umspannen

Bild 78

Motorblock von der Montage-Vorrichtung nehmen und, wie im Bild gezeigt, mit 2 Schrauben M 8 x 60 und Muttern wieder anschrauben.

### BOSCH-Magnetzünder-Generator

Bild 79

Kegel der Kurbelwelle und des Magnetschwungrades entfetten, Scheibenfeder (a) in die Kurbel-

welle einsetzen.

Gummitülle (e) mit Kabel und Gummitülle (d) mit Zündkabel (Abrundung voraus) in das Gehäuse einsetzen.

Ankerplatte einsetzen, auf Markierungsstriche (k) achten.

Eine neue Ankerplatte hat keine Markierung und wird in ihren Langlöchern vermittelt,

3 Kreuzschlitzschrauben (b) M 4 x 14 mit Scheiben, mit Dichtungsmasse bestreichen (wir empfehlen die flüssige Dichtungsmasse "Diamant" Typ "OW" der Fa. Glöckner KG, 8756 Kahl am Main, Postfach 80) und festschrauben.




Bild 79

Anzugsmoment 4...6 Nm (0,4...0,6 kpm)

Magnetschwungrad aufsetzen, darauf achten, daß sich die Scheibenfeder in der Nut des Magnetschwungrades führt.

Spannhebel (2, Bild 11) in das Magnetschwungrad einsetzen, Federscheibe einlegen, Bundmutter M 10 x 1 aufschrauben und festziehen.

Anzugsmoment 37 . . . 39 Nm (3,8 . . . 4,0 kpm).

Spannhebel abnehmen.

Antriebskettenrad

Kegel bzw. Zweiflächenverband der Hauptwelle und des Kettenrades entfetten. Wenn vorhanden, Scheibenfeder in Hauptwelle einsetzen und Antriebskettenrad aufstecken.

Federring bzw. Spezial-Scheibe auflegen und Mutter M 10 x 1 bzw. M 12 x 1 festschrauben. Spannhebel (m, Bild 9) verwenden.

Anzugsmoment für Mutter M 10 x 1 36 . . . 39 Nm (3,7 . . . 4,0 kpm). Anzugsmoment für Mutter M 12 x 64 . . . 69 Nm (6,5 . . . 7,0 kpm).

Vorgelegewelle

Bild 80

Feder mit offener Seite so auf Sperrklinkenträger drücken, daß beide Enden zur Arretiernase zeigen.


Sperrklinken durch Anheben der


Feder einsetzen.

Auf beiden Seiten des Sperrklinkenträgers (a) eine 0,5 mm dicke Anlaufscheibe (b) mit Fett auflegen.

Ausgleichscheiben (e) bis zur Unterkante des Einstiches auflegen und Sicherungsring (f) einsetzen

Axialspiel des Vorgelegerades 0,05 . . . 0,10 mm.





Billd 81

### Vorgelegewelle und Kupplungskorb

Bild 81

Vormontierte Vorgelegewelle (2) in das Lager einsetzen.

Auf Anlaufscheibe (0,5 mm) unter dem Sperrklinkenträger achten. Scheibenfeder (1) in Vorgelegewelle einsetzen.

Anlaufscheibe (5) mit Anfasung zur Kurbelwelle auflegen, kurze Stahl- und Bronzebuchse (3 und 4) und Kupplungskorb (Bild 82) aufstecken.



Billd 82

### Ausmessen des Axialspiels des Kupplungskorbes

Zulässiges Axialspiel 0,1 mm. Bild 82 und 83

Beispiel:

Differenz

Maß von Oberkante-Kupplungskorb zum Boden

28,6 mm

Maß von Oberkante-Kupplungskorb auf

Lagerbuchse —27,7 mm vorhandenes Axialspiel 0,9 mm

vorhandenes Axialspiel 0,9 mm zulässiges Axialspiel <u>—0,1 mm</u> auszugleichende

0,8 mm

Durch Ausgleichscheiben wird die Differenz von 0,8 mm auf dem Boden des Kupplungskorbes ausgeglichen.




Bild 83

### Fliehkraftkupplung und Festrad

Bild 84

Fliehkraftkupplung (1), 1. Gang, wie im Bild gezeigt, auf den Kurbelzapfen schieben.

Stahlbuchse (2) auf den Kurbelzapfen stecken.

Scheibe (4, 1,0 mm dick) einlegen und Bronzebuchse (3) aufschieben.




Bild 84

Fliehkraftkupplung, 2. Gang, mit Zugfeder nach innen einlegen. Festrad (1) aufstecken, Spezial-Scheibe auflegen, Festrad mit Halteschlüssel (2) anhalten und mit Mutter M 12 x 1 festschrauben.

Anzugsmoment 39 . . . 44 Nm (4,0 . . . 4,5 kpm).




Bild 85

### Losrad

Losrad (1, Bild 20) mit der Kerbverzahnung in die Fliehkraftkupplung einsetzen.

Das Ausmessen des Axialspiels wird sinngemäß, wie im Bild 87 und 88 gezeigt, vorgenommen.

Zulässiges Axialspiel 0,1 mm.

Durch Ausgleichscheiben wird die Differenz im Losrad ausgeglichen.

Mitnehmer (2, Bild 20) auf die Kurbelwelle stecken, Federscheibe einlegen, Mitnehmer mit Halteschlüssel (3, Bild 20) anhalten und mit Mutter M 10 x 1 festschrauben.

Anzugsmoment 28...31 Nm (2,9...3,2 kpm)

### Anmerkung:

Nach dem Festziehen der Mutter darauf achten, daß sich Kupplungskorb und Losrad leicht drehen lassen.






Bild 86

### Mitnehmerscheibe

Bild 86

Feder einsetzen, Mitnehmerscheibe (1) und Profilscheibe (2) auflegen und mit Sprengring (3) sichern.

Anmerkung:

Sollte die Mitnehmerscheibe (Startkupplung) während des Startvorganges durchrutschen, so ist zusätzlich eine weitere Profilscheibe (2) aufzulegen.




Bild 87

### Ausmessen des Axialspieles der Vorgelegewelle

Zulässiges Axialspiel 0,1 ... 0,2 mm.

Bild 87

Meßbrücke (1, Rep.-Werkz. Nr. 15) am Lagerzapfen der Vorgelegewelle anschrauben.

### Beispiel:

Maß von Oberkante
Meßbrücke zur Dichtfläche des Gehäuses
(mit Dichtung) 58,9 mm
Dicke der Meßbrücke —10,0 mm
Einbaumaß der
Vorgelegewelle 48,9 mm




Bild 88

Bild 88

Maß von Deckeldichtfläche zum Rillenkugellager-Innenring 50,6 mm
Einbaumaß der
Vorgelegewelle —48,9 mm
vorhandenes Axialspiel 1,7 mm
zulässiges Axialspiel —0,1 mm
auszugleichende
Differenz 1,6 mm

Durch Ausgleichscheiben (5, Bild 20) wird die Differenz von 1,6 mm auf der Vorgelegewelle ausgeglichen.

### Gehäusedeckel-Kupplungsseite

Bild 89

Vor dem Aufsetzen des Gehäusedeckels-Kupplungsseite ist der Seilzug zu überprüfen, eventuell auszuwechseln.

2 Paßhülsen in das Gehäuse einsetzen.


Dichtfläche des Gehäuses und des Gehäusedeckels mit Dichtungsmasse (wir empfehlen die farblose Dichtungsmasse Nr. 40, F&S Bestell-Nr. 0999 107 000) einstreichen und Dichtung auflegen. Seilzug für Startkupplung mit der Hand herausziehen (damit der Bügel über das Festrad geführt wird) und Gehäusedeckel aufsetzen und mit 3 Zylinderschrauben (1) M 6 x 75 und 2 Zylinderschrauben.

Anzugsmoment 8 . . . 10 Nm (0,8 . . . 1,0 kpm).

### Anmerkung:

Damit an den beiden Zylinderschrauben (a) kein OI austreten kann, Dichtring unterlegen. Olkontrollschraube (2, Bild 1) mit Dichtring einschrauben.

Einstellen des Start- und Dekompressorhebels siehe Seite 69.



Zulässiges Axialspiel der Tretkurbelachse 0,1 ... 0,2 mm. Bild 90

Tretkurbelachse nach oben drükken. Ausgleichscheiben (4) bis Bundhöhe der Mitnehmerbuchse auflegen und verzahnte Scheibe (5) aufstecken.

Bremshebel (6) aufstecken, Sicherungsblech (7) auflegen und mit Mutter (3) M 20,8 x 1 (Linksgewinde), angedrehten Bund nach unten, festschrauben.

Anzugsmoment 20 ., . 22 Nm (2,0 . . . 2,2 kpm).




Bild 89




Bild 90

Mutter (3) mit Sicherungsblech (7) sichern.

Tretkurbelachse nach oben drücken, Ausgleichscheiben (1) bis zur Unterkante des Einstiches auflegen und Sicherungsring (2) einsetzen.

Axialspiel der Tretkurbelachse überprüfen.

### Kolben

Überstehende Gehäusedichtung entfernen. Zylinderflanschdichtung entsprechend den Überströmkanälen mit der graphitierten Seite zum Gehäuse auflegen.

Kolben auf 70...80 ° C erwärmen und mit Fixierbolzen auf das Pleuel setzen. Kolben auf selbstgefertigte Holzgabel (2, Bild 15) setzen, Kolbenbolzen einführen, wenn nötig mit Kolbenbolzenzieher (1, Bild 16) und Einsatzbuchse (2, Bild 16) einziehen.

### Anmerkung:

Kolben so auf das Pleuel setzen, daß der Pfeil auf dem Kolbenboden in Fahrtrichtung bzw. der Sicherungsstift (1, Bild 15) des oberen Kolbenringes zur Magnetseite zeigt. Beim Umlegen des Stahlbandes darauf achten, daß die Kolbenringe richtig in den

Nuten liegen (Bruchgefahr der Kolbenringe).

Kurbelgehäuse abdecken, beide Drahtsprengringe (3, Bild 15) einsetzen, auf richtigen Sitz achten.

### Zylinder und Zylinderkopf

Zylinder eingeölt aufstecken, wobei der Ansaugstutzen zur Mitte der Gehäusehälften zeigen muß (Bruchgefahr der Kolbenringe).

Holzgabel wegnehmen und Zylinder mit 4 Muttern M 6 leicht anschrauben.

Kolben einige Male auf und ab bewegen und die Muttern über Kreuz festziehen.

Anzugsmoment 5 . . . 7 Nm (0,5 . . . 0,7 kpm).

Zylinderkopf aufsetzen und mit 4 Sechskantschrauben M 6 x 30 mit Scheiben über Kreuz festziehen.

Anzugsmoment 11 ... 13 Nm (1,1 ... 1,3 kpm).

### Anmerkung:

Beim SACHS 50/AL S wird der Zylinderkopf um 180° verdreht aufgesetzt.




Bild 91

### Vergaser

Bild 91

Steinasbestdichtung (3) und Vergaser auf den Zwischenflansch (4) stecken.

### Anmerkung:

Beim SACHS 50/A S und 50/AL S Dichtungsblech mit eingelegter Korkdichtung auflegen. Steinasbestdichtung und Vergaser auf Ansaugflansch stecken.

Beide Zweistoffscheiben (2) mit der Hartgewebeseite zum Vergaser aufstecken und mit 2 Muttern M 5 wechselseitig anschrauben.

### Zündeinstellung

Es ist zu empfehlen, bei jeder Inspektion des Motors die Zündeinstellung zu überprüfen, weil davon die Leistung des Motors abhängt und verschiedene Lichtstörungen durch eine schlechte Zündeinstellung verursacht werden. Ebenso Elektrodenabstand der Zündkerze (0,5 mm) überprüfen.

Bild 92

Zündzeitpunkt:

1,5...2,0 mm vor o. T.

Unterbrecherkontaktabstand:

 $0.4 \pm 0.05 \,\mathrm{mm}$ 

Polschuhabriß:

7 ... 11 mm

Meßzeug:

Einstellehre für Zündzeitpunkt (Rep.-Werkz. Nr. 8) oder Tiefenmaß, Fühlerlehre 0,4 mm.



Bild 92

Auf dem Magnetschwungrad und am Gehäuse sind Markierungen eingeschlagen. Die Strichmarkierung am Gehäuse deckt sich mit: "O" wenn der Kolben im oberen Totpunkt steht

mit: "M" in Zündmomentstellung

(Markierung bei Motoren mit Lüfter siehe Bild 100.)

Bild 93

Bei der Einstellung der Vorzündung ist zu berücksichtigen, daß bei verschiedenen Motoren die Zündkerzenbohrung in einem Winkel von 30° bzw. 12° zur Kolbenlaufbahn geneigt ist.

Wie im Bild (Skale A und B) gezeigt, ist ein entsprechend höherer Wert einzustellen.

### Beispiel:

Bei einem Zündzeitpunkt von 1,5 . . . 2,0 mm vor o. T. (Skale C) und einem Neigungswinkel von 30° wird das Maß 1,7 . . . 2,3 mm (Skale A) eingestellt.




Bild 93




Bild 94

Sind keine Markierungen vorhanden (Einbau von neuem Gehäuse oder neuer Zündanlage), muß der obere Totpunkt und die Zündmomentstellung neu ausgemessen und markiert werden.

### Beispiel:

- Kolben mit Einstellehre für Zündzeitpunkt (Rep.-Werkz. Nr. 8) auf oberen Totpunkt stellen.
- Strichmarkierung am Gehäuse (Bild 92) bzw. Markierung "O" auf dem Magnetschwungrad (Bild 92) anbringen.
- 3. Einstellmutter (2) bis leicht fühlbaren Anschlag an der Führungsbuchse (3) aufschrauben und dem Maß des Zündzeitpunktes entsprechend zurückdrehen. Eine Umdrehung der Einstellmutter (2) = 1,0 mm. Durch Strichmarken an der Einstellmutter (2) = 0,25 mm und an der Führungsbuchse (3) = 0,1 mm, ist eine genaue Einstellung des Zündzeitpunktes möglich.
- Magnetschwungrad entgegen der Drehrichtung drehen, bis die Einstellmutter (2) an der Führungsbuchse (3) anliegt (der Kolben muß am Einstellbolzen (1) anliegen).
- 5. Markierung "M" am Magnetschwungrad anbringen.

### Die Zündeinstellung wird wie folgt vorgenommen:

- 1. Unterbrecherkontaktabstand (b, Bild 95) bei höchster Nockenstellung auf  $0.4\pm0.05$  mm einstellen.
- Magnetschwungrad entgegen der Drehrichtung so weit zurückdrehen, bis sich die Markierungen für die Zündmomentstellung decken (Bild 92 und 100).
- Magnetschwungrad geringfügig in Drehrichtung verdrehen, jetzt müssen die Kontakte beginnen zu öffnen. Ist dies nicht der Fall, kann der Zündzeitpunkt durch Verdrehen der Ankerplatte, was durch die Langlöcher ermöglicht ist, korrigiert werden.
  - Beim Verdrehen gegen die Drehrichtung des Magnetschwungrades Zündbeginn früher, beim Verdrehen in Drehrichtung Zündbeginn später.
- 4. Schrauben der Ankerplatte nach einer solchen Korrektur stets fest anziehen.
- Bei richtiger Zündeinstellung muß der Polschuhabriß (a, Bild 95) in Zündmomentstellung 7 . . . 11 mm betragen.

Gemessen wird der Polschuhabriß dort, wo der Magnet im Schwungrad die Ankerschuhkante des Zündankers verläßt, und zwar in Drehrichtung des Magnetschwungrades.

Sollte der Abriß nicht stimmen, so kann dieser nur durch geringfügiges Verstellen des Unterbrecherkontaktes – im Bereich von 0,4 ± 0,05 mm – richtiggestellt werden.





Bild 95

### Gehäusedeckel-Magnetseite

Bild 96

Dichtfläche mit Dichtungsmasse einstreichen (wir empfehlen die farblose Dichtungsmasse Nr. 40, F&S Bestell-Nr. 0999 107 000).

Gehäusedeckel mit 2 Zylinderschrauben M 6 x 42 festschrauben.



Billd 96

### SACHS 50/AMA X und 50/AMA SF

### Gehäusedeckel-Magnetseite und Mitnehmerglocke

Gehäusedeckel-Magnetseite (1) mit 2 Zylinderschrauben M 6 x 42 und 1 Żylinderschraube M 6 x 22 anschrauben.

Mitnehmerglocke (2) mit 3 Zylinderschrauben M 6 x 10 mit Federringen am Magnetschwungrad anschrauben.





Bild 97



### Reversierstarter

Bild 98


Seilführung mit Dichtungsmasse bestreichen, (wir empfehlen die farblose Dichtungsmasse Nr. 40, F&S Bestell-Nr. 0999 107 000), Reversierstarter (1) mit 4 Zylinderschrauben M 6 x 18, wie im Bild gezeigt, leicht am Gehäusedekkel-Magnetseite anschrauben, Zugseil herausziehen, bis Reibbacken an der Mitnehmerglocke anliegen, und Reversierstarter festschrauben,



### SACHS 50/AMAL X und 50/AL S Lüfterhaube

Bild 99

Lüfterhaube (2) mit 2 Zylinderschrauben (1) M 6x35 festschrauben.



### Bild 100

### Zündeinstellung

Bild 100

Die Strichmarkierung auf der Lüfterhaube in Verbindung mit der Strichmarkierung auf dem Magnetschwungrad gibt die Zündmomentstellung an. Weitere Beschreibung der Zündeinstellung siehe Seite 53, 54 und Seite 55.

### Lüfter und Deckel

Bild 101

Dichtscheibe und Lüfter (2) einlegen und mit 3 Zylinderschrauben M 6 x 8 mit Federringen festschrauben.

Anzugsmoment 6 . . . 8 Nm (0,6 . . . 0,8 kpm).




Bild 101

### Reversierstarter

Bild 102

Mitnehmerglocke (3) aufsetzen, Scheibe 16,2 x 31 x 3,5 und Federscheibe einlegen und Ansatzmutter (2) M 10 x 1 aufschrauben. Mitnehmerglocke (3) mit Drehstift (1) anhalten und Ansatzmutter (2) festschrauben.

Anzugsmoment 28...31 Nm (2,9...3,2 kpm).




Bild 102

Bild 103

Deckel (1) mit 2 Zylinderschrauben (3) M 6 x 28 und 1 Zylinderschraube (2) M 6 x 42 festschrauben.




Bild 103




Bild 104

Reversierstarter (1) mit 4 Zylinderschrauben M 6 x 18, wie im Bild gezeigt, leicht anschrauben. Zugseil herausziehen, bis Reibbacken an der Mitnehmerglocke anliegen und Reversierstarter festschrauben.

Leitkappe (1, Bild 8) mit Linsenschraube M 6 x 12 am Zylinder festschrauben.

### Tretkurbelachse

Tretkurbeln aufstecken und festschrauben. Motor von der Montage-Vorrichtung abschrauben.

### Getriebeöl einfüllen

Durch die Bohrung für die Öleinfüllschraube (Schmier- und Wartungsplan 1, Bild 121) 200 cm<sup>3</sup> SACHS-Spezial-Getriebeöl (F&S Bestell-Nr. 0263 014 002 bzw. weitere Öle, siehe Schmier- und Wartungsplan unter Ölwechsel) einfüllen.

# ANHANG FÜR SACHS 50/AMB (mit Elektrostart)

Im nachfolgenden Text sind nur die Abweichungen von den in der Reparaturanleitung beschriebenen Motoren aufgeführt.

### ZERLEGEN DES MOTORS

Bild 105

Deckel (3) abschrauben, Ver-schlußstück (2) und Gummitülle (1) abnehmen.

Auf Paßhülsen achten.



Bill-105

Gehäusedeckel-Kupplungsseite abschrauben siehe Seite 15, Bild 17 und 18.

### Mitnehmerscheibe

Bild 106

Sprengring (3) herausnehmen. Profilscheibe (2), Mitnehmerschei-be (1) und Feder abnehmen.




Bild 106

### Startzündgenerator

Bild 107

Halteschlüssel (3, Bild 20) im Mit-nehmer (2, Bild 20) einsetzen und Zylinderschraube (2) mit Scheibe und Federring herausschrauben. Nocken (1) und Scheibenfeder abnehmen.




Bild 107





Bild 108

3 Kreuzschlitzschrauben (1) mit Scheiben und Federringen herausschrauben.

### Achtung!

Kreuzschlitzschrauben sind mit Dichtungsmasse "Diamant" eingekittet.


Startergehäuse (2) abnehmen.



### Bild 109

Selbstgefertigte Gewindebolzen (2) M 6 x 45 bis Anschlag einschrauben und Anker (1) mit einer Zylinderschraube (3) M 8 x 20 abdrücken.

Scheibenfeder aus Kurbelzapfen nehmen.



### Zentrierring

Bild 110

### Achtung!

Zylinderschrauben (1) sind mit LOCTITE eingekittet.

3 Zylinderschrauben (1) mit Schweißbrenner erwärmen und Zentrierring (2) abschrauben.


Bei Nichterwärmen der Zylinderschrauben besteht die Gefahr des Abreißens.

Bild:110

Weitere Zerlegung des Motors bezieht sich auf den Grundmotor SACHS 50/AMB.

### ARBEITEN AN EINZELTEILEN

### Startzündgenerator




### Auswechseln der Kohlebürsten

(Bei der Grundüberholung des Motors Kohlebürsten auf jeden Fall erneuern.) Bild 111

Kohlebürsten auf Abnutzung und Gängigkeit in den Führungen der Bürstenhalter prüfen. Kohlebürsten, die ganz im Bürstenhalter verschwinden, so daß die Anschlußlitze aufsitzt, sind verbraucht und müssen durch neue gleicher Ausführung ersetzt werden; desgleichen solche, die stark verölt sind oder deren Anschlußlitze lose ist.

Beide Kreuzschlitzschrauben (1) herausschrauben und mit einem Haken die Federn der Kohlebürsten anheben (dabei Feder nicht zur Seite biegen und nicht mehr als notwendig anheben) und Kohlebürsten (2) herausnehmen. Die Kohlebürsten und Bürstenhalter müssen frei von Staub, Ol und Fett sein. Sind diese Teile verschmutzt oder klemmen, Teile mit einem sauberen benzinfeuchten Tuch (nicht mit Putzwolle, da diese sehr leicht fasert) reinigen und gut trocknen. Litzen der neuen Kohlebürsten anschrauben und noch nicht in die Bürstenhalter einsetzen.



### Bild 112

### Anker und Kollektor


Bild 112


Beschädigungen des Ankers sind nicht in allen Fällen äußerlich erkennbar und müssen daher mit einem Ankerprüfgerät festgestellt werden.

Der Kollektor besteht aus Kupferlamellen, die voneinander isoliert sind. Ist der Kollektor unrund oder durch Brandstellen rauh geworden, oder sind durch das Einlaufen der Kohlebürsten Riefen entstanden, so muß er abgedreht und poliert werden, was zur Erzielung einer einwandfreien Oberfläche notwendig ist. Keinesfalls einen Kollektor mit Schmirgelpapier oder Feile bearbeiten.

Die Isolierung zwischen den Lamellen wird mit einer besonderen Kollektorsäge nachgearbeitet, bis sie etwa 0,3...0,4 mm hinter der Lauffläche des Kollektors zurücksteht. Es ist darauf zu achten, daß sie zwischen den Lamellen keinerlei Metallspäne festsetzen, die einen Kurzschluß zwischen den Ankerwicklungen hervorrufen. Ist der Kollektor verölt oder verschmiert, so kann er mit einem sauberen Lappen, welcher in Benzin angefeuchtet ist, gereinigt werden.

### **ZUSAMMENBAU DES MOTORS**





**Billd 114** 




Bild 115

### Zentrierring

Bild 113

3 Zylinderschrauben (1) mit einem geeigneten Lösungsmittel (wir empfehlen Tri) entfetten.
Zentrierring (3) einsetzen und mit 3 Zylinderschrauben (1) M 4 x 20 mit Scheiben, mit LOCTITE AA-89-790 bestreichen und festschrauben.

Scheibenfeder (2) einsetzen

### Anker und Startergehäuse

Bild 114

Kegel der Kurbelwelle und des Ankers entfetten.

Anker (1, Bild 109) aufsetzen, darauf achten, daß sich die Scheibenfeder in der Nut des Ankers führt.

Startergehäuse (2) aufstecken und mit leichten Gummihammerschlägen Startergehäuse zentrieren.

3 Kreuzschlitzschrauben (1) M. 5 x 72 mit Scheiben und Federringen, mit Dichtungsmasse bestreichen (wir empfehlen die flüssige Dichtungsmasse "Diamant"
Typ "OW" der Fa. Glöckner KG,
8756 Kahl am Main, Postfach 80)
und festschrauben.

Anzugsmoment 4...6 Nm (0,4...0,6 kpm)

### Kohlebürsten und Nocken

Bild 115

Feder mit Haken anheben und Kohlebürsten in die Bürstenhalter einsetzen und Feder auf Kohlebürsten auflegen.

Auf einwandfreien Sitz der Federn achten,

Beide Anschlußlitzen müssen frei beweglich bleiben, um ein Hängenbleiben der Kohlebürsten zu vermeiden.

Scheibenfeder einsetzen und Nocken (2) aufstecken,

Halteschlüssel (3, Bild 20) im Mitnehmer (2, Bild 20) einsetzen und Zylinderschraube (1) mit Scheibe und Federring festschrauben.

Anzugsmoment 8...10 Nm (0,8...1,0 kpm)

### Zündeinstellung

Es ist zu empfehlen, bei jeder Inspektion des Motors die Zündeinstellung zu überprüfen bzw. neu einzustellen, weil davon die Leistung des Motors abhängt. Ebenso Elektrodenabstand der Zündkerzen (0.5 mm) überprüfen.




Bild 116

Zündzeitpunkt:

1.5 . . . 2,0 mm vor o. T.

Unterbrecherkontaktabstand:

 $0.4 \pm 0.05 \,\mathrm{mm}$ 

Meßzeug:

Fühlerlehre 0,4 mm

Die Strichmarkierung (3) in Verbindung mit der Strichmarkierung auf den Nocken (2) gibt die Zündmomentstellung an.

# Die Zündeinstellung wird wie folgt vorgenommen:

 Unterbrecherkontaktabstand (1) bei h\u00f6chster Nockenstellung (Kolben im oberen Totpunkt) auf 0.4 ± 0.05 mm einstellen.

 Nocken entgegen der Drehrichtung so weit zurückdrehen, bis die Markierung (2) auf dem Nocken sich mit der Strichmarkierung (3) deckt.

3. Nocken geringfügig in Drehrichtung verdrehen, jetzt müssen die Kontakte beginnen zu öffnen. Ist dies nicht der Fall, kann der Zündzeitpunkt durch Verdrehen der Unterbrecherplatte, was durch die Langlöcher ermöglicht ist, korrigiert werden. Beim Verdrehen gegen die Drehrichtung der Kurbelwelle – Zündbeginn früher, beim Verdrehen in Drehrichtung – Zündbeginn später.

Schrauben der Unterbrecherplatte nach einer solchen Korrektur stets fest anziehen.



Bild 117


### Gehäusedeckel-Magnetseite

Bild 117

2 Paßhülsen einsetzen.

Gummitülle (5, Abrundung voraus) in das Gehäuse einsetzen. Dichtfläche mit Dichtungsmasse einstreichen (wir empfehlen die farblose Dichtungsmasse Nr. 40, F&S Bestell-Nr. 0999 107 000).

Gummitülle (2) mit Kabelbaum und Verschlußstück (1) in die Aussparung des Deckels einschieben und Deckel mit 2 Zylinderschrauben (3) M 6 x 42 und 1 Zylinderschraube (4) M 6 x 22 festschrauben.



Mitnehmerscheibe

Feder einsetzen, Mitnehmerscheibe (1) und 2 Profilscheiben (2) auflegen und mit Sprengring (3) sichern.

Gehäusedeckel-Kupplungsseite montieren, siehe Seite 51, Bild 89 und 90.

# FUNKTIONSSCHEMA MIT TRETKURBELACHSE






Bild 119

# **FUNKTIONSSCHEMA OHNE TRETKURBELACHSE**


Kraftfluß beim Starten



# Kraftfluß im 1. Gang




### Kraftfluß im 2.Gang



FS-S 319 ( 117

# **FUNKTIONSSCHEMA MIT REVERSIERSTARTER**



### ARBEITEN NACH DEM INSTANDSFTZEN **DES MOTORS**

### Verlegen und Schmieren der Seilzüge


Bevor der Motor in das Fahrgestell eingebaut wird, Seilzüge, Bedienungshebel und Drehgriff überprüfen und schadhafte Teile auswechseln.

Seilzüge und Gelenke der Bedienungshebel müssen leichtgängig sein, um eine einwandfreie Kraftübertragung zu erreichen und Störungen zu vermeiden.

Gleichzeitig ist darauf zu achten, daß die Seilzüge in großen Bogen verlegt und nicht

geklemmt werden, um Reibungsverluste zu verhindern. Der Seil-∅ soll 1,6 mm, die lichte Weite der Seilhülle 2,5 mm betragen.

Neue Zugseile vor dem Einziehen einfetten bzw. einölen.



### Nachträgliches Schmieren der Seilzüge

Bild 122

Schwergehende Seilzüge werden über einen Spezial-Schmiernippel abaeschmiert.

Bevor der Schmiernippel (a) auf die Seilhülle (b) aufgesetzt wird, muß an der Stelle, an welcher das OI in die Seilhülle einge-füllt wird, die äußere Umhüllung entfernt werden.

Bild 122

### Motor in das Fahraestell einbauen

Motor in das Fahrgestell einsetzen und anschrauben.

Kette

Kette zum Hinterrad auflegen und mit Kettenschloß zusammenstecken.

Der Federverschluß des Kettenschlosses muß mit der geschlossenen Seite in Laufrichtung zeigen.

Auf richtige Kettenspannung achten, Durchhang der Kette 1 . . . 2 cm.

Seilzüge

Seilzug für Gasschieber und, wenn vorhanden, Seilzug für Startklappe anbringen.

Seilzug für Startkupplungsbetätigung und Dekompressor, siehe Seite 69.

Elektrische Anschlüsse

Isolierschlauch über die vom Motor abgehenden Kabel schieben und mit den Kabeln gleicher Farbe an die Klemmleiste anschließen (siehe Schaltpläne Seite 71, 72 und 73). Anmerkung:

Bei neuen oder Austauschmotoren wird die Entlüftungsbohrung an der Öleinfüllschraube mit einem Gummiring verschlossen.

Vor Inbetriebnahme des Motors den Gummiring entfernen, sonst keine Entlüftung.

Auspuffanlage

Gereinigte Auspuffanlage mit neuem Dichtring anschrauben.

Erst das Auspuffrohr und anschließend die Klemmschelle des Auspufftopfes befestigen, damit keine Verspannung der Anlage auftritt. Kraftstoffleitung

Kraftstoffleitung auf den Vergaser stecken.

Bremsaestänae

Bremsgestänge im Bremshebel am Motor einhängen, Scheibe auflegen und mit Splint sichern.

### Aus- und Einhängen des Startkupplungszuges im Motor

### Aushängen

Bild 123

Zuaseil am Starthebel lösen. Gehäusedeckel-Kupplungsseite, wie unter Bild 17 und 18 beschrieben, abschrauben. Federbügel (4) zurückschieben und Zugseil aushängen.

Zuaseil herausziehen.




Bild 123

### Einhängen Bild 124

Neues Zugseil durch Gehäusedeckel und Stellschraube (5) füh-


Zugseil am Bügel einhängen und mif Federbügel (4, Bild 123) si-

Gehäusedeckel-Kupplungsseite, wie unter Bild 89 und 90 beschrieben, aufstecken, darauf achten, daß sich der Lagerbol-zen (3, Bild 123) in der Bohrung (5, Bild 123) der Gehäusehölfte-Kupplungsseite führt.

Gehäusedeckel festschrauben. Seilhülle (3) mit Schutzkappe (4) aufschieben.

Zugseil durch Dekompressor (2) führen und Seilhülle (1) aufschie-

Zuaseil durch Starthebel führen.



Billd 124

### Einstellen des Start- und Dekompressorhebels

Stellschraube (5, Bild 124) bis Anschlag eindrehen und wieder ca. 5 Umdrehungen herausdrehen.

Zugseil am Starthebel so festklemmen, daß kein Spiel vorhanden ist. Stellschraube (5, Bild 124) so weit eindrehen, bis sich am Starthebel ein Spiel von 0,5 ... 1,0 mm ergibt.

Diese Einstellung gewährleistet, daß die Startkupplung im Fahrbetrieb einwandfrei ausaerückt ist.

Anmerkung:

Sollte die Mitnehmerscheibe (Startkupplung) während des Startvorganges durchrutschen, so ist zusätzlich eine weitere Profilscheibe (2, Bild 86) aufzulegen. Vor Auslieferung eines Fahrzeuges ist die Einstellung, wie beschrieben, zu kontrollieren bzw. durchzuführen.

### Probefahrt




Bild 125

### Einstellen des Vergasers

Bild 125

Die Einstellung des Vergasers wird bei betriebswarmem Motor vorgenommen,

Gasschieber-Anschlagschraube (5) herausschrauben und den Seilzug so einstellen, daß der Gasschieber vollständig geschlossen ist.

Gasschieber-Anschlagschraube so weit hineindrehen, daß der betriebswarme Motor bei geschlossenem Gasdrehgriff einwandfrei rundläuft. Die Stellschraube (1) so verdrehen, daß der Seilzug zwischen Vergaser und Gasdrehgriff 1... 2 mm Spiel hat.

# HINWEISE UND SCHALTPLAN FÜR MAGNETZÜNDER-GENERATOR

### 6 Volt 17 Watt

für SACHS 50/AMA, 50/AMB, 50/AMA X, 50/AMAL X, 50/AMA I und 50/AMA SF

### Anschlüsse:

Am Generator C<sub>2</sub> (gelbes Kabel) Hauptlicht A<sub>1</sub> 6 Volt 15 Watt Schlußlicht A<sub>3</sub> 6 Volt 2 Watt




Bild 126

A = Scheinwerfer
A<sub>1</sub> = Hauptlicht
A<sub>8</sub> = Schlußlicht
B<sub>1</sub> = Lichtzünder
C<sub>1</sub> = Mer-

= Lichtzündschalter - Magnetzünder-Generator = Generatoranker = Zündanker = Sekundärwicklung

C<sub>2</sub> = Generatora C<sub>5</sub> = Zündanker C<sub>7</sub> = Sekundärw C<sub>8</sub> = Primärwick C<sub>10</sub> = Zündkerze - Primärwicklung

### Schaltstellungen

0 = Aus (Zündung kurzgeschlossen) I = Tagfahrt II = Fahrtlicht


### HINWEISE UND SCHALTPLAN FÜR MAGNETZÜNDER-GENERATOR

### 6 Volt 23 Watt mit Schlußlichtanker

für SACHS 50/A S und 50/AL S


### Anschlüsse:

Am Generatoranker C<sub>3</sub> und C<sub>4</sub> a) Hauptlicht A<sub>1</sub> 6 Volt 15 Watt (gelbes Kabel) b) Bremslicht A<sub>4</sub> 6 Volt 5 Watt (grünes Kabel) Am Schlußlichtanker C<sub>5</sub> (graues Kabel) Schlußlicht A<sub>3</sub> 6 Volt 3 Watt



# HINWEISE UND SCHALTPLAN FÜR STARTZÜNDGENERATOR 12 Volt 90 Watt

ш 卣 4 mm 2 25 mm<sup>2</sup> für SACHS 50/AMB mit Elektrostart Q75 mm<sup>2</sup> 9.75mm<sup>2</sup> 4mm 2 15 Watt 2 Watt 12 Volt 12 Volt Ba/30 💢 30 h Hauptlicht Schlußlicht 50 DF <u></u>



### KONSERVIERUNG DES MOTORS

Wird der Motor längere Zeit (z. B. über Winter) nicht benutzt, besteht die Gefahr der Rostbildung. Für solche Fälle geben wir nachfolgende Anweisungen zur Motor-Konservierung.

- Kraftstoff mit einem Einfahr- und Korrosionsschutzöl im Verhältnis 25: 1 mischen und den Motor mit diesem Gemisch kurzzeitig laufen lassen. Empfohlen werden Ole mit einer Viskosität SAE 30 bekannter Mineralölfirmen (z. B. ENSIS-Ol 30 von der Fa. SHELL).
  - Das Außerbetriebsetzen des Motors beim letzten Lauf soll bei geöffnetem Gasdrehgriff durch den Kurzschlußschalter erfolgen. Nach abgestelltem Motor Kraftstoffhahn schließen.
  - Kurbelwelle mit Pleuel und Hauptlager sind somit hinreichend gegen Korrosion geschützt.
- Zum Schutz der Zylinderlaufbahn und des Kolbens, Kolben in oberen Totpunkt stellen und bei ausgeschraubter Zündkerze durch die Zündkerzenbohrung 3... 5 cm³ Korrosionsschutzöl einfüllen. Anschließend Motor mittels Starteinrichtung 15...20mal durchdrehen und Zündkerze wieder einschrauben.
- Zur Außenkonservierung des Motors empfehlen wir Korrosionsschutzöle der bekannten Mineralölfirmen, z. B.

Anticorit MR 5 der Fa. FUCHS, 6800 Mannheim Lubrication-Oil MIL-L 644 B der Fa. MOBIL-OIL Shell ENSIS Fluid 260 der Fa. SHELL RUST BAN 395 der Fa. ESSO.

Wird der Motor länger als 6 Monate aufgetankt gelagert, besteht die Gefahr einer Entmischung des Kraftstoff-Ol-Gemisches. In solchen Fällen empfehlen wir dringend, das Kraftstoff-Ol-Gemisch durch Umrühren bzw. Schütteln der Maschine erneut zu mischen oder zu wechseln.

SCHMIER - U Wartengs- bzw. Schmierstelle	ND WARTUNGSPLAN  Schmiermittel und -menge bzw. Wartungsarbeiten	Alle 1000 km	Alle 3000 km	Alle 6000 km	Bei Bedorf
89	Naßluftfilter Sobald Staubniederschlag auf Filtereinsatz (1) auftritt, Einsatz herausnehmen, in Kraftstoff reinigen, in Motoren- öl SAE 40 tauchen und abtropfen lassen.	×			Bei stark, Staubanfall
6 5 4 88	Vergaser  Deckelverschraubung (2), Schwimmergehäusededoel (3) und Abschlußschraube (4) herausschrauben, Gasschieber mit Düsennadel und Schwimmer herausnehmen. Nadeldüse und Hauptdüse (6) herausschrauben, Vergasergehäuse und Einzelteile in Kraftstoff auswaschen. Düsenbohrungen nur mit Preßluft ausblasen.				×
92	Kraftstoffsieb Kraftstoffbehälter entleeren. Das Kraftstoffsieb ist mit dem Kraftstoffhahn verbunden. Deshalb zur Reinigung Hahn vom Kraftstoffbehälter abschrauben und Sieb in Kraftstoff gut durchspülen. Kraftstoffbehälter bei Bedarf durchspülen. Kraftstoffbehälter montieren und Kraftstoffbehälter neu füllen.				×
282	Zündkerze Eine behelfsmäßige Reinigung der Zündkerze vom Ol- kohlebelag kann am Steinhuß und zwischen den Elektro- den vorgenommen werden. Eine einwandfreie Reinigung  kann nur mit einem Sandstrahlgebläse erfolgen.  Funktionsprüfung Zündkerze herausschrauben, Kerzenstecker aufsetzen,  Kerzengewinde an Masse (Zylinderkopf) legen und Start- einrichtung betätigen. Bei einwandfreiem Zustand muß  zwischen den Elektroden ein starker Funke überspringen.  Elektroden-Abstand 0,5 mm, siehe Pfeil.				×
119	Kette Rallenkette mit einem dickflüssigen Motoren- oder Ge- triebeid einölen, Kettenspannung überprüfen. Durchhang der Kette 12 cm.	×			
	Kette abnehmen, in Kraftstoff oder Petroleum reinigen. In erwärmtes Kettenfett tauchen, hin und her bewegen, damit die Gelenke und Rollen an allen Seiten ausrei- chend geschmiert werden. Bei Montage der Kette zeigt der Federverschluß des Kettenschlosses mit der geschlossenen Seite in Laufrich- tung.		×		
346	Seilzüge Sind spezielle Schmiernippel (siehe Pfeil) an den Seil- zügen vorhanden, mit dünnflüssigem Ol schmieren. Sind solche Schmiernippel nicht vorhanden, Seilzüge aus- hängen und das Zugseil gut durchfetten.		×		

SCHMIER - U Wertungs- bzw. Schmierstelle	ND WARTUNGSPLAN  Schmiermittel und -menge bzw. Wartungsarbeiten		Alle 3000 km	Alle 6000 km	ber bedont
1 21	Olkontrolle Olkontrolle Olkontrollschraube (2) herausschrauben. Ist der Olstand im Getriebe niedriger als der untere Rand der Kontrollbohrung, Oleinfüllschraube (1) bzw. Tachometerwelle und Anschlußschraube herausschrauben, Tacho-Antrieb herausnehmen und so viel SACHS-Spezial-Getriebeöl nachfüllen, bis Ol aus der Kontrollbohrung austritt. Tritt kein Ol mehr aus, Olkontrollschraube und Oleinfüllschraube einschrauben bzw. Tacho-Antrieb einsetzen, Anschlußschraube und Tachometerwelle wieder einschrauben.	×			
	Olwechsel  Nur bei warmem Motor Olwechsel vornehmen. Fahrzeug mit Ständer auf Holzklotz stellen. Olablaßschraube an der Unterseite des Motors (normaler Sechskantkopf) und Olkontrollschraube (2) herausschrauben, Ol ablassen, dabei Fahrzeug vor und zurückbewegen, damit das ge- samte im Motor befindliche Ol auslaufen kann. Behrun- gen verschließen und 250 cm³ SACHS-Spezial-Getriebeöl [F&S Bestell-Nr. 0263 014 002) oder			×	
	SHELL-Donax T 6 ESSO ATF 55 DEA Fluid 684 (ATF) CASTROL-TQ OPTIMOL-H 1738 MOBIL-Fluid 200 Y Deutz-OI HY-F wie unter Olkontrolle beschrieben, einfüllen.				
Startkupplung	Prüfen und bei Bedarf einstellen (siehe Seite 69).	×		Ť	-
Zündanlage	Unterbrecher prüfen bzw. einstellen, nach 500, nach 1000, dann alle 3000 km.		×		
	Schmierfilz für Unterbrechernocken mit BOSCH-Spezial- felt Ft 1 v 4 einstreichen.			×	
Motor und Auspuffanlage	Entkohlen (siehe Seite 40).		×		Ì
Zylinderlaufbahn, Pleuellager Kurbelwellenlager	Durch Zweitaktermischung, d. h. SACHS-Motor-Spezialöl in Dosen (F.&. S-Bestell-Nr., 0263-005-100, Dose zu 250 cm³ vorgemischt, für 5 l Kraftstoff) bzw. bevorzugt Zweitakt- öle, notfalls andere Markenöle (SAE 40) der führenden Mineralölfirmen mit Marken-Kraftstoff im Verhältnis 1:25 mischen.				

# ANZUGSMOMENTE DER SCHRAUBEN UND MUTTERN

Schrauben

Anzugsmoment	8 10 Nm 0,8 1,0 kpm 0,8 1,0 kpm 0,8 1,0 kpm 0,8 1,0 kpm 0,4 1,1 1,3 Nm 1,1 1,3 kpm 0,4 1,0 kpm 0,4 1,0 kpm 0,4 1,0 kpm 0,8 1,0	Anzugsmoment	39 44 Nm (4,0 4,5 kpm) 28 31 Nm (2,9 3,2 kpm) 36 39 Nm (3,7 4,0 kpm) 64 69 Nm (6,5 7,0 kpm) 36 39 Nm (3,7 4,0 kpm) 28 31 Nm (2,9 3,2 kpm) 3 4 Nm (0,5 0,7 kpm) 3 22 Nm (0,5 0,4 kpm) 20 22 Nm (2,0 2,2 kpm)
Maß	AM 6 x 22 BM 6 x 38 BM 6 x 42 AM 6 x 30 AM 6 x 30 BM 6 x 38 M 5 x 0.8 M 6 x 1	Maß	M 12 x 1 M 10 x 1 M 10 x 1 M 12 x 1 M 10 x 1 M 5 M 5 M 20,8 x 11 M 20,8 x 11 M 20,8 x 11
verwendet für Teil	Gehäuse Gehäuse Gehäuse Zylinderkopf Ankerplatte Lüfter Gehäusedeckel-Kupplungsseite Gehäusedeckel-Kupplungsseite Startzündgenerator Nocken	verwendet für Teil	Vorgelegewelle-Vorgelegerad Kurbelwelle-Antriebsseite Hauptwelle-Kettenrad Kurbelwelle-Kettenrad Kurbelwelle-Magnetseite Kurbelwelle-Magnetseite Kurbelwelle-Magnetseite Zylinder Zwischenflansch Mitnehmerbuchse
Stückz.	<b>~</b> ∞-4∞∞∞∞∞-	Stūdz.	42-
F&S-Nr.	0640 001 002 0241 040 000 0941 066 000 0240 093 001 0240 131 002 0240 138 202 0940 128 202 0240 175 002	Muttern F&S-Nr.	0642 005 101 0242 102 001 0242 000 001 0642 005 101 0942 072 100 0242 116 001 0242 030 005

### MOTORSTÖRUNGEN

Im folgenden geben wir eine Reihe von Störungen an, die evtl. auftreten können.

### A. Motor springt nicht an

### kein Zündfunke vorhanden, weil

- Zündkerze verölt, naß, überbrückt oder beschädigt,
- Zündkerze naß (außerhalb),
   Zündkabel lose oder gerissen,
   Kurzschlußschalter klemmt oder vom
- Motor abgehende Kabel beschädigt,
- Unterbrecherkontakte verölt, naß oder verschmort.
- Zündanker oder Kondensator beschädigt.

### keine Kraftstoffzuleitung, weil

- kein Kraftstoff im Behälter,
- Kraftstoffhahn geschlossen,
- Sieb im Kraftstoffhahn verschmutzt,
- Kraftstoffleitung verklemmt,
- Düsen verstopft,

# kein zündfähiges Gemisch vorhanden,

- Gemisch durch zuviel Tupfen überfettet,
- Wasser im Vergaser,
- Falschluft durch losen Vergaser.

### keine Kompression vorhanden, weil

- Kolbenringe gebrochen,
- Kolben und Zylinder zu stark ausgelaufen,
- Zylinderkopf oder Zündkerze lose.

### B. Motorleistung läßt nach

### wegen Verschmutzung, weil

- Luftfilter verschmutzt,
- Auslaß- und Überströmkanäle im Zylinder mit Ölkohle zugesetzt,
- im Zylinderkopf starker Olkohle-
- Auspuffrohr und Auspufftopf verschmutzt,
- Kraftstoffbehälter nicht belüftet Verschluß)
- Zündkerze verglast,

wegen zu geringer Kompression (s. unter "keine Kompression vorhanden, weil").

### C. Sonstige Motorstörungen

### Motor arbeitet unregelmäßig, weil

- Zündkabel lose oder beschädigt,
- Motor zu heiß wird; es bilden sich im Vergaser Kraftstoffdampfblasen, die die Kraftstoffzufuhr stören,

- Unterbrecherkontakte verält oder. verschmort,
- Lagerbolzen für Unterbrecherhebel eingelaufen,
- Zündkerze oder Kerzenstecker bzw. Zündanker nicht in Ordnung.

### Motor arbeitet im Viertakt und kommt nicht auf Drehzahlen, weil

- Vergaser läuft über, da Schwimmernadelsitz verunreinigt, oder ausgeschlagen,
- Schwimmer undicht,
- Auslaßkanal mit Olkohle zugesetzt,
- 4. Vergasereinstellung nicht stimmt oder Düsen lose,
- Luftfilter verschmutzt.

### Motor klingelt bei Vollgas unter Last, weil

- Motor zuviel Frühzündung,
- im Verbrennungsraum eine zu dicke Olkohleschicht vorhanden,
- Kühlrippen verschmutzt,

### Motor knallt oder patscht in den Vergaser, weil

- Motor zuwenig Kraftstoff erhält,
- Zündkerze glüht, weil falscher Wärmewert,
- Zündkerze überbrückt, verschmutzt oder verglast, 4. Motor falsche Luft erhält,
- Wasser im Vergaser.

# Motor wird zu heiß, Kolben klemmt

- Motor falsch entkohlt (Kolbenboden) blankgeschmirgelt),
- Motor nicht genug Kraftstoff erhält,
- Vergaser nicht richtig eingestellt oder falsches Öl verwendet wurde,
- 4. Kühlrippen am Zylinder und Zylinderkopf verschmutzt,
- Glühzündungen,

### Motor hat keinen Leerlauf, weil

- Gasschieberanschlagschraube verstellt,
- Seilzug für Gasschieber nicht richtig eingestellt,
- Zündanker beschädigt.

### Motor hat zu hohen Kraftstoffverbrauch, weil

- Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitung oder Vergaser undicht,
- Düsennadel und Nadeldüse abgenutzt,
- Düsen zu groß.

### ANHANG

### Belüftung des Magnetraumes

Damit Ihnen die Möglichkeit gegeben ist, die Magnetraum-Belüftung auch bei älteren Motoren den neuesten Erkenntnissen entsprechend anzugleichen, möchten wir folgenden Hinweis geben.

Die nachstehenden Arbeiten können, ohne den Motor vollständig zu zerlegen, durch-

geführt werden.

SACHS 50/1 ... 50/4 Bild 129

Gehäusedeckel-Magnetseite abschrauben, Magnetschwungrad abziehen und Ankerplatte abschrauben.

Eine Bohrung von Ø 7 mm nach den angegebenen Maßen im Gehäuse-Magnetseite anbringen. Gehäusedichtung mit einem glühenden Rundmaterial Ø 6 mm durchbrennen (bitte diesen Punkt besonders beachten, weil davon die Wirksamkeit der Belüftung abhängt).



Eine Bohrung von Ø 7 mm zwischen den beiden Gehäuseverstärkungen unten am Gehäuse-Kupplungsseite bohren.


### Bild 131


Am Gehäusedeckel-Magnetseite eine Nut (siehe Pfeil) 3 mm breit und 3,5 mm tief einfeilen bzw. sägen.

Wird der Motor zerlegt, muß beim Zusammenbau die Gehäusedichtung F & S Bestell-Nr. 0250 088 100 verwendet werden.


### Anmerkung:

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Dichtflächen der Gehäusedeckel - Magnetseite eben sind. An den Dichtflächen der Gehäuse- und Gehäusedeckel-Magnetseite Rückstände der Dichtungsmasse entfernen und bei Wiedermontage mit neuer versehen. Bei den Motoren SACHS 50/1 ... 50/4 wird keine Dichtung verwendet,









0 lld 131